

# Fassung E-Box INTELLIPOOL Lite



#### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie und befolgen Sie alle Anweisungen Diese Anweisungen beobachten

WWW.PENTAIRPOOLEUROPE.COM



#### Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	5
1.1	Geltungsbereich dieses Dokuments	5
1.2	Versionsverwaltung	5
1.3	Herstellerkennung, Produkt	5
1.4	Verfahren für technische Hilfe	5
1.5	Urheberrecht und Handelsmarken	6
1.6	Haftungsbeschränkung	6
1.7	Konformitätserklärung	7
1.8	Pentair Scan Anwendung	8
1.9	Website und Steuerungsanwendung für die Hausautomation	8
1.10	Website und ergänzende Hinweise zur Installation	8
2	Sicherheit	9
2.1	Definition von sicherheitsrelevanten Piktogrammen	9
2.2	Platzierung der Serienetiketten	9
2.3	Risiken	10
2.3.1	Personal	10
2.3.2	Material	12
3	Beschreibung	14
3.1	Technische Merkmale	14
3.2	Überfüllen-Schema	15
3.3	Produktbeschreibung	17
3.3.1	Allgemeiner Betrieb	17
3.3.Z 3.3.3	Die E-Box	18
3.3.4	Sondeneinheit	20
3.3.5	Internet Relais	20
3.3.6	Innenanzeige	21
3.3.7	Funkrelais	22
4	Einbau	23
4.1	Warnung	23
4.2	Packungsinhalt	25
4.3	Zubehör wird je nach gewählter Option geliefert	26
4.3.1	Analysekammer	26
4.3.2	Dosierpumpe für die Einspritzung flüssiger Lösungen zur Wasseraufberei- tung in Schwimmbädern	27
4.4	Werkzeuge, die für die Installation benötigte sind	27
4.5	Internet Relais	28

4.6	Innenanzeige	29
4.7	Funkrelais	30
4.8	E-Box	32
4.8.1	Wandbefestigung	32
4.8.2	Anschlüsse	33
4.8.3	Anschluss Filterpumpe " PENTAIR VSF "	36
4.8.4	Anschluss der Stromversorgung der Wärmepumpe (falls installiert)	37
4.8.5	Anschluss der Stromversorgung des Pentair-Elektrolyseur Intellichlor oder eines anderen Elektrolyseur.	37
4.8.6	Anschluss der Versorgung der automatischen Poolklappe (falls vorhanden).	38
4.8.7	Anschluss der Versorgung der pH-Pumpe	38
4.8.8	Anschluss der Versorgung der Chlor-Pumpe	38
4.8.9	Anschluss der Versorgung eines Unterdrücker.	39
10	Condensisheit und Kentrellzentrum	20
4.7	We all a fastimum	37
4.7.1	wandberestigung	39
4.9.2	Hydraulische und elektrische Anlage	41
4.9.3	Installation der Sonden	42
4.9.4	Anschlusse	45
5	Programmierung	51
5.1	Programmierung des INTELLIPOOL Kontrollzentrum	51
5.1.1	Präsentation	51
5.1.2	Einstellungsmenü	52
5.1.3	Menü Beleuchtung	55
5.1.4	Menü Filtration	55
5.1.5	Menü Aux1	57
5.1.6	Menü Historie	57
5.1.7	Installationsmenü	57
5.2	Programmierung des Innenanzeige	59
5.2.1	Präsentation	59
5.2.2	Luft/Kühl Temperatur	60
5.2.3	PH-Trend	62
5.2.4	Leitfähigkeitstrend	63
5.2.5	RedOx-Trend	65
5.2.6	Aktueller Modus	66
5.2.7	Status des akustischen Alarms	72
5.2.8	Sonden ohne Wasser	73
5.2.9	Ladestand der Batterien	73
5.2.10	Funksignalstärke	74
6	Operationen	75
6.1	Inbetriebnahme	75
6.2	Hinzufügen eines Funkrelais und/oder eines Innenanzeige	75
6.3	Neulernen der Original-Innenanzeige	77
6.4	Betrieb des Internet Relais	78
6.4.1	Hausautomation-Pool-Konto	79



7	Wartung	81
7.1	Wartung	81
7.2	INTELLIPOOL (Wassertemperatur < +3.0°C)	81
7.3	PH- und RedOx-Sonden	81
7.4	Funkrelais und Innenanzeige	82
7.5	Reinigung der pH- oder RedOx-Sonde	82
7.6 7.6.1 7.6.2	Austausch der Alkalibatterien Batteriewechsel am Funkrelais Batteriewechsel im Innenraumdisplay	84 84 85
8	Störungsbeseitigung	87
8.1	Warnmeldungen	87
9	Ersatzteil	89
10	Verschrottung	90
11	Anhänge	91



#### 1 Allgemein

#### 1.1 Geltungsbereich dieses Dokuments

Dieses Dokument enthält die Informationen, die für die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts erforderlich sind. Es informiert den Benutzer, um die ordnungsgemäße Durchführung der Installations-, Betriebs- und Wartungsvorgänge zu gewährleisten.

Der Inhalt dieses Dokuments basiert auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen.

Die Originalfassung dieses Dokuments wurde in französischer Sprache geschrieben.

Aus Sicherheits- und Umweltschutzgründen müssen die in diesem Dokument enthaltenen Sicherheitshinweise strikt eingehalten werden.

Dieses Dokument dient nur als Referenz und enthält nicht alle möglichen Einbausituationen. Die mit der Installation dieses Geräts beauftragte Person muss über Folgendes verfügen:

- Geeignete Schulungen für die Installation von Schwimmbädern.
- Gute Kenntnisse der Poolausrüstung und ihrer Einstellungen.

Dieses Dokument ist in anderen Sprachen auf der Seite www.pentairpooleurope.com

#### 1.2 Versionsverwaltung

Revision	Datum	Autoren	Beschreibung
А	11.05.2023	STF/YML	Erste Ausgabe.

#### 1.3 Herstellerkennung, Produkt

Hersteller: Pentair International GmbH Avenue de Sevelin 20 1004 Lausanne Suisse Produkt: E-Box INTELLIPOOL Lite

#### 1.4 Verfahren für technische Hilfe

Verfahren für jede Anfrage nach technischer Hilfe:

- 1. Sammeln Sie die Informationen, die für eine Anfrage nach technischer Unterstützung erforderlich sind.
  - $\Rightarrow$  Produktidentifikation (siehe Platzierung der Serienetiketten [ $\Rightarrow$ Seite 9]).
  - ⇒ Beschreibung des Geräteproblems.
- 2. Siehe Kapitel Störungsbeseitigung [→Seite 87]. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.



#### 1.5 Urheberrecht und Handelsmarken

Alle Marken und Logos PentairName\_Hersteller sind Eigentum vom Pentair. Die Warenzeichen, Handelsmarken und Logos Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2023 Pentair. Alle Rechte vorbehalten.

#### 1.6 Haftungsbeschränkung

Im Rahmen des Qualitätssystems Pentair haben die Produkte unter bestimmten Voraussetzungen eine Herstellergarantie, die Direktkunden von Pentair zurückgreifen kann. Benutzer sollten sich an den Händler dieses Produkts wenden, um die geltenden Bedingungen und im Falle eines eventuellen Gewährleistungsanspruchs zu erhalten.

Mit Ausnahme von Sonden und Verbrauchsmaterialien beträgt die Garantie 2 Jahre.

In den folgenden Fällen erlischt die von Pentair gewährte Garantie für das Produkt:

- Installation durch eine Person, die nicht auf die Installation von Schwimmbädern spezialisiert ist;
- Unsachgemäße Installation, Programmierung, Verwendung, Bedienung und/oder Wartung, die zu Schäden am Produkt führen;
- Unsachgemäßer oder nicht genehmigter Eingriff an Bauteilen;
- Unsachgemäße oder fehlerhafte Verbindung/Montage von Systemen oder Produkten im Zusammenhang mit diesem Produkt und umgekehrt;
- Verwendung von Schmierstoffen, Fetten oder Chemikalien jeglicher Art, die nicht mit dem Produkt kompatibel sind und vom Hersteller nicht als mit dem Produkt kompatibel aufgeführt sind;
- Ausfall durch fehlerhafte Konfiguration und/oder Dimensionierung.

Pentair lehnt jegliche Verantwortung für Geräte ab, die der Benutzer den Produkten von vor- oder nachgeschaltet installiert Pentair, sowie für alle Prozesse oder Produktionsprozesse, die rund um die Installation aufgestellt und verbunden oder sogar damit verbunden sind. Von der Garantie ausgeschlossen sind auch Fehlfunktionen oder Ausfälle sowie alle direkten oder indirekten Schäden, die aus solchen Geräten oder Prozessen resultieren. Pentair übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden in Bezug auf Gewinn, Umsatz, Nutzung, Produktion oder Verträge oder für indirekte, besondere oder Folgeverluste oder -schäden, ganz gleich welcher Art.

#### 1.7 Konformitätserklärung

#### Richtlinien – Harmonisierte Normen

Pentair International GmbH - Avenue de Sevelin 20 - 1004 Lausanne - Suisse

Wir erklären auf eigene Verantwortung, dass das Produkt den Richtlinien entspricht:

#### RED

• 2014/53/EU.

#### SICHERHEIT

- EN 62368-1 :2014;
- EN 62311: 2008

#### EMC

- EN 301 489-1 V2.2.0;
- EN 301 489-3 V2.1.1;
- EN 55024: 2010 / A1: 2015

#### RADIO

• EN 300 220-2 V3.1.1.

#### INTELLIPOOL (+ PARTS)

• INTP-1010C.

#### TEIL-NUMMERN

- SB-SE-PRO-004C;
- INTP-5163;
- INTP-5160;
- INTP-5150;
- INTP-5164.

#### Weitere normative Dokumente

- 2002/95/EC (RoHS)
- 2002/96/EG (WEEE)

# CE



#### 1.8 Pentair Scan Anwendung

Die Pentair Scan ist das ideale Werkzeug für die tägliche Arbeit des Wartungstechnikers. Durch das einfache Lesen des Identifikationsetiketts auf dem Produkt mit einem Smartphone erhalten Sie sofortigen Zugriff auf alle Informationen.

1. Laden Sie die Pentair Scan von App Store oder

Google play auf einem Smartphone.

- 2. Öffnen Sie die Pentair Scan.
- 3. Scannen Sie das Etikett auf dem Produkt.
- 4. Navigieren Sie durch die Informationen.

#### 1.9 Website und Steuerungsanwendung für die Hausautomation

Die Anwendung Intellipool ist die Anwendung, die für die Fernsteuerung Ihrer Anlage erforderlich ist. Es ist nicht einschränkend und kann auf mehreren Medien (Telefon und Tablet) mit denselben IDs installiert werden.

Für die Konfiguration der E-Box-Lösung ist eine interne Verbindung über einen Computer erforderlich

Es ist kostenlos, kein Abonnement erforderlich, Sie müssen sich nur zuvor auf der Website registrieren: www.intellipool.eu.

- 1. Besuchen Sie die www.intellipool.eu.
- 2. Sich mit den Informationen auf der INTELLIPOOL (Pool ID et ID Key).
- 3. Registrieren Sie sich, indem Sie auf "Konto erstellen" klicken.

Einmal auf der Website registriert:

- 1. Laden Sie die Intellipool von Content of the other of the other auf einem Smartphone oder Tablet (nicht im Lieferumfang enthalten).
- 2. Öffnen Sie die Intellipool.
- 3. Geben Sie Ihr Login und Ihren Pass ein (zuvor hat man über die Website registriert).
- 4. Navigieren Sie durch die Anwendung und steuern Sie Ihre Installation.

#### 1.10 Website und ergänzende Hinweise zur Installation

Wir empfehlen Ihnen, die Packungsbeilagen der verschiedenen auf der Website verfügbaren Geräte zu lesen und herunterzuladen: www.pentairpooleurope.com

Der Zugang ist kostenlos, kein Abonnement erforderlich.

Als Profi ist Ihnen ein Abschnitt gewidmet, und Sie müssen sich nur auf dieser Website registrieren und einen Antrag auf Zugang stellen.

Laden Sie die Dokumentation für die verschiedenen Produkte herunter (IntelliPool-Gehäuse, Elektrolyseur, IntelliFlo-Filterpumpe usw.).

#### 2 Sicherheit

#### 2.1 Definition von sicherheitsrelevanten Piktogrammen

#### ▲ GEFAHR

Diese Kombination aus Symbol und Stichwort weist auf eine unmittelbare Gefahrensituation hin, die schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.

# WARNUNG Diese Kombination aus Symbol und Stichwort weist auf eine eventuelle Gefahrensituation on hin, die schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht

#### **VORSICHT**

vermieden wird.

Diese Kombination aus Symbol und Stichwort weist auf eine eventuelle Gefahrensituation hin, die minimale oder leichte Verletzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

#### Vorsicht - Material

Diese Kombination aus Symbol und Schlagwort weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.

#### Verbot



Zwingend zu befolgender Hinweis.

#### Verpflichtung

Anzuwendende Richtlinie, Massnahme.

#### Hinweis



Informativer Kommentar.

#### 2.2 Platzierung der Serienetiketten

#### Verpflichtung



Stellen Sie sicher, dass die Serien- und Sicherheitsetiketten am Gerät gut lesbar und sauber sind!

Falls erforderlich, ersetzen Sie sie durch neue Etiketten, die an der gleichen Stelle angebracht werden.



#### 2.3 Risiken

Alle in diesem Dokument enthaltenen Sicherheits- und Schutzhinweise müssen beachtet werden, um Verletzungen, Sachschäden oder Umweltverschmutzung zu vermeiden, die irreparabel oder vorübergehend sind.

Ebenso müssen alle anderen Vorschriften und Maßnahmen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz sowie alle anerkannten technischen Vorschriften über sichere und geeignete Arbeitsmethoden, die im Land und am Ort der Verwendung des Geräts anwendbar sind, eingehalten werden.

Verstöße gegen Sicherheits- und Schutzvorschriften oder bestehende gesetzliche und technische Vorschriften können zu irreparablen oder vorübergehenden Verletzungen, Sachschäden oder Umweltverschmutzung führen.

#### 2.3.1 Personal

#### 🔥 GEFAHR



Gefahr durch elektrischen Schlag oder Stromschlag:

Vor der Arbeit an der E-Box INTELLIPOOL:

- Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer die Stromversorgung des INTELLIPOOL Kontrollers am Schutzschalter aus. Wenn Sie dies nicht tun, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen desTechnikers, der Poolbenutzer oder anderer Personen durch elektrischen Schlag führen.
- Bitte ausschalten Sie die Verbindungen, vor Sie an INTELLIPOOL arbeiten, den Relaisklemmen kann Wechselstrom aus anderen Quellen zugeführt werden.

#### 🛕 GEFAHR

#### Chemische Verbrennungsgefahr!

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Pumpen an den Hauptschaltern des Haushaltsverteilers abschalten, vor Sie in jede Rohrleitung bohren. Befestigen Sie alle elektrischen, Wasserund Chemikalienleitungen ordnungsgemäß. Gruppieren Sie die Förderpumpen und die Tanke\*\* von Chemikalienprodukten in einem sicheren Bereich.

#### MARNUNG



#### Sicherheitshinweise zur Standardlösung!

Die pH-4-Standardlösung ist sauer. Sie sollte von Kindern ferngehalten und rechts von der Flasche verschlossen werden. An einem trockenen und belüfteten Ort aufbewahren. Nicht dem Frost aussetzen.



#### 



#### Wassertemperaturen über 37.7°C stellen eine Gesundheitsgefahr dar!

Längeres Eintauchen in heißes Wasser kann zu Hyperthermiephänomenen führen. Die Einnahme von Alkohol, Drogen oder Medikamenten ist ein Faktor, der das Risiko einer Hyperthermie in Warmwasserbädern und Spas erhöht.

Hyperthermie tritt auf, wenn die Innentemperatur des Körpers um mehrere Grad über der normalen Temperatur von 37°C liegt. Hyperthermie kann folgende Auswirkungen haben:

- Unfähigkeit, eine unmittelbare Gefahr wahrzunehmen.
- Wärmeunempfindlichkeit.
- Unfähigkeit, die Notwendigkeit zu erkennen, den Pool zu verlassen.
- Körperliche Unfähigkeit, den Pool zu verlassen.
- Fetale Wunde bei schwangeren Frauen.
- Synkope einer Ertrinkungsgefahr.

#### NORSICHT

#### Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung!

Nur qualifiziertes Personal und entsprechend geschultes Fachpersonal dürfen die erforderlichen Eingriffe entsprechend ihrer Ausbildung, ihrer Erfahrung, den erhaltenen Anweisungen und ihrer Kenntnis der Sicherheitsvorschriften und der durchzuführenden Tätigkeiten ausführen.

#### 

#### Verpflichtung

Beachten Sie unbedingt die Sicherheits- und Handhabungsverfahren der Säurehersteller!

Einschließlich Maßnahmen zum Schutz von Händen, Körper und Augen während der Übertragung und Handhabung von Säure. Beachten Sie auch die vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Salzsäure zur Kontrolle des pH-Wertes des Wassers. Salzsäure kann schwere Körperverletzungen verursachen und die Poolausrüstung beschädigen.



#### Verpflichtung

#### Überprüfen Sie den pH-Wert und den Desinfektionsmittelgehalt des Wassers, vor Sie den Pool benutzen, und stellen Sie sicher, dass das Wasserfiltergerät nicht verstopft ist!

Verwenden Sie regelmäßig ein unabhängiges pH- und Chlortest-Kit, um sicherzustellen, dass der pH-Wert und der Chlorgehalt den Sicherheitsanforderungen entsprechen. PH-, Redox- oder Leitfähigkeitssensoren, die durch Öle, Lotionen oder andere Verunreinigungen beschädigt, entladen oder verschmutzt sind, können falsche Ergebnisse in das System zurückgeben und zu einer falschen chemischen Wasserbehandlung führen, die eine Gefahr für Menschen und Geräte darstellt.

#### Verpflichtung



Diese Installations- und Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Installation, Betrieb und Sicherheit dieses Produktes!

Dieser Leitfaden sollte dem Eigentümer und/oder Betreiber dieses Produkts übergibt werden.

#### 2.3.2 Material

#### 🔥 GEFAHR

#### Gefahr durch elektrischen Schlag oder Stromschlag!

Schließen Sie die E-Box INTELLIPOOL einen Differentialschutzschalter an.

Hinweis: Die Stromversorgungskabel der Poolbeleuchtung dürfen nicht über Schächte mit anderen elektrischen Kabeln zum Becken geführt werden.

Weitere Informationen finden Sie in den geltenden lokalen Normen.

#### Verpflichtung



#### Vorschriften einhalten!

Die meisten Länder regeln den Bau, die Installation und den Betrieb von öffentlichen Schwimmbädern, Spas und Wohnbädern. Es ist wichtig, diese Regeln einzuhalten, die viele die Installation und Verwendung dieses Produkts direkt regeln. Überprüfen Sie Ihr Gebäude und lokale Gesundheitsvorschriften für weitere Informationen.

#### Verpflichtung



Bei einer Säure-Wasser-Mischung dem Wasser, immer am Wasser die Säure hinzufügt!

Fügen Sie der Säure niemals Wasser hinzu. Achten Sie beim Hinzufügen einer Chemikalie zum Pool darauf, dass Sie die Anweisungen des Herstellers befolgen und mit der entsprechenden Schutzausrüstung sollen Sie sein.

#### Verpflichtung



Bei der Installation, Wartung und dem Betrieb von Pumpensystemen für Säureversorgung, müssen Sie besondere Vorsichtsmaßnahmen beachten!

Säure ist gefährlich zu handhaben und erfordert die Anwendung spezieller Maßnahmen in Bezug auf ihre Behälter, Transport, Abfüllung, Lagerung, Verteilung und Handhabung.



Vornflichtiin	•
VEIDIUCIUU	•
	~

#### Überprüfen Sie täglich das Display INTELLIPOOL!

Stellen Sie sicher, dass keine Alarmmeldungen aktiv sind.

#### Verpflichtung



Bei allen anderen Komponenten als Fernbedienungen muss ein Abstand von mindestens 1,5 m zur Innenwand des Pools oder Spas eingehalten werden!

#### Verpflichtung

Eine ausreichende Potentialausgleichsverbindung (min. 4.5 mm<sup>2</sup>) ist gemäß den örtlichen Vorschriften für alle Metallkomponenten des Pools einschließlich der Poolpumpe obligatorisch!

Dies ist sowohl für die elektrische Sicherheit als auch für die Verringerung des Korrosionsrisikos erforderlich.

# Verbot Image: Sign of the system of

Dieses Produkt ist ausschließlich für Anwendungen im Schwimmbad bestimmt.



#### 3 Beschreibung

#### 3.1 Technische Merkmale

#### E-Box

Schutzfaktor	IP44
Systemvorverkabelung	INTP-1010C
Betriebsspannung	230 V
Eingangszufuhrfrequenz	50 Hz
Leistung	max. 14 kW
Anzahl der Ausgänge	6x (230 V/16 A max)
	6x (230 V/16 A max)
	3x Trockenkontakte 8 A max

#### Kontrollzentrum, Sondeneinheit, Funkrelais und Innenanzeige

Produktspezifikationen	Modell INTP-1010C
Betriebstemperatur	0° bis 40°C
Betriebsfeuchtigkeit	40% bei 75°C
Maximale Betriebshöhe	2000 m
Gewicht (ohne Sonden)	3.5 kg
Verbrauch der Sondeneinheit	2.4 W
Verbrauch des Kontrollzentrum	16 W
Funkrelais (für den Außenbereich)	IP 65
Kontrollzentrum + Sondeneinheit (für den Innenbereich)	IP 64
Innenanzeige (für den Innenbereich)	IP 20
Internet Relais (für den Innenbereich)	IP 30
Spezifikationen der Netzstromversor- gung Internet Relais 230 V/DC Buchse 5,5/2,1 mm (Außennegativ)	VEL05US060-EU-JA
Input	100-240 V 50/60 Hz 0,18 A
Output	6.0 V 0.83 A max

#### Umweltbedingungen

- Nur für den Innenbereich;
- Temperatur von 5°C bis 40°C;
- Maximale relative Luftfeuchtigkeit von 80% für Temperaturen von bis zu 31°C, die linear auf 50% relative Luftfeuchtigkeit bei 40°C abnimmt;
- Schwankungen der Netzspannung von ± 10% der Nennspannung.

#### 3.2 Überfüllen-Schema

#### E-Box





#### Kontrollzentrum und Sondeneinheit (beide Gehäuse haben die gleichen Abmessungen)



#### 3.3 Produktbeschreibung

#### 3.3.1 Allgemeiner Betrieb

Das folgende Diagramm beschreibt ein Beispiel für eine typische Installation eines vollautomatischen und ferngesteuerten Pools. Beziehen Sie sich auf der betreffende Teil, um weitere Informationen darüber zu erhalten.



- 1 Rolladen
- 2 Hausautomation Pool
- 3 Beleuchtung
- 4 Internet Relais
- 5 Internet-Box
- 6 Innenanzeige
- 7 Elektrolyseur
- 8 E-Box

- 9 Peristaltische Pumpe
- 10 Heizung
- 11 Kontrollzentrum
- 12 Filter
- 13 Sonden (pH + RedOx + Leitfähigkeit)
- 14 Control Unit
- 15 VS-Pumpe



#### 3.3.2 Die E-Box

Die E-Box ist ein schlüsselfertiges System zur schnellen und einfachen Herstellung aller Verbindungen zu den verschiedenen Geräten der Anlage.

Innerhalb Ihrer E-Box sind keine Eingriffe erforderlich, außer dem Anschluss an die Klemmenleisten, um die verschiedenen Geräte der Anlage anzuschließen.





#### 3.3.3 Kontrollzentrum

Das Kontrollzentrum steuert und berechnet automatisch die Betriebszeit der an das System angeschlossenen Geräte, das ist das Gehirn der Anlage.

Es empfängt Befehle, die über die Fernbedienung oder das Internet übermittelt werden, und kommuniziert mit dem betreffenden Gerät.

Darüber hinaus ist die Aktivität für den Benutzer durchsuchbar und wird im Speicher gespeichert. Es ist möglich, sie über die Webseite abzufragen.





#### 3.3.4 Sondeneinheit

Das Gerät ist mit fünf Sonden ausgestattet, mit denen es die Eigenschaften und Werte des Wassers messen kann.

Die gesammelten Informationen werden dann an das Kontrollzentrum weitergeleitet, um die Regulierung der Wasserregulierung zu verfeinern.



#### 3.3.5 Internet Relais

Das Internet Relais ermöglicht es Ihnen, mit Ihrer Anlage in Kontakt zu bleiben. So haben Sie Zugriff auf Ihre Daten in Echtzeit und können auch über einen Computer, ein Tablet oder ein mit dem Internet verbundenes Smartphone an Einstellungen und Bedienelementen arbeiten.

Sie müssen über Ihre Box mit dem Internet verbunden sein, damit Sie Ihre Anlage steuern und abfragen können.

Um funktionsfähig zu sein, muss das Internetrelais mit Ihrer Internetbox verbunden sein. Die Verbindung zum Server www.intellipool.eu automatisch ist.





Dieses Relais, sobald es an Ihre Internet-Box angeschlossen ist (siehe Internet Relais [ $\rightarrow$ Seite 28], hat ein Funknetzwerk erstellt, das es ihm ermöglicht, Informationen von Ihrer Installation zu senden und zu empfangen.

#### 3.3.6 Innenanzeige

Die Innenanzeige ist ein Gerät, das Zugriff auf alle Parameter der Wasserqualität und Komfort geben (Temperaturen und UV). Die Daten werden alle 15 Minuten aktualisiert.

Es ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt.

Vorprogrammierte Warnmeldungen ermöglichen die Überprüfung des chemischen Gleichgewichts des Wassers ohne Analyse am Beckenrand.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Programmierung des Innenanzeige [ $\rightarrow$ Seite 59].





#### 3.3.7 Funkrelais

Das Funkrelais wird verwendet, um die Funkwellen zwischen dem Technikraum und der Internetbox über das Internetrelais zu übertragen.

Es sollte im Freien aufgestellt werden, zum Beispiel im Garten auf halbem Weg zwischen dem Technikraum und dem Haus. So kann er auch den UV-Index und die Außentemperatur messen.

Bei großer Entfernung oder Garten mit viel Relief ist es möglich, ein oder zwei zusätzliche Funkrelais hinzuzufügen.



#### 4 Einbau

#### 4.1 Warnung

#### 



#### Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag oder unter Druck stehende Bauteile!

Unqualifiziertem Personal musst niemals der Zugang zu internen Systemkomponenten für technische Eingriffe jeglicher Art haben.

 Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung ausgeschaltet ist. Schließen Sie die Wasserzufuhr und entlasten Sie das System, vor Sie die Abdeckung öffnen, um auf die internen Komponenten zuzugreifen.

#### Verpflichtung



Die Geräte sind dauerhaft verbunden.

#### Verpflichtung

Die Ausrüstung muss von einem qualifizierten Techniker gemäß den geltenden lokalen Vorschriften installiert werden.

#### Verpflichtung

Wenn die Steckverbinder nicht verwendet werden, ist es zwingend erforderlich, die mitgelieferten Schutzkappen wieder anzubringen.

#### Verpflichtung

Es ist zwingend erforderlich, die geltenden elektrischen Installationsstandards im Land zu beachten, insbesondere für die potentialfeien Kontakte in diesem Schaltkasten, sowie die Spannung und den maximalen Strom der potentialfreien Kontakte einzuhalten (230VAC, 10A).

## Hinweis

Jeder Ausgang hat einen normalerweise offenen Trockenkontakt für eine maximale Spannung von 230 V.

Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die aus einer unsachgemäßen Verwendung des Geräts oder einer Verwendung, die nicht den folgenden Anweisungen entspricht, resultieren.

Bei Zweifeln in diesem Handbuch bezüglich Installation, Betrieb oder Wartung wenden Sie sich bitte an der technischen Hilfe des Unternehmens, dass das Gerät installiert hat.

Die Installation des Geräts muss von einem qualifizierten Techniker unter Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften durchgeführt werden, wobei Werkzeuge zu verwenden sind, die mit dem Gerät kompatibel sind, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Derselbe Techniker muss auch das Gerät warten.

Stellen Sie im Falle einer Störung oder eines Defekts vor der Durchführung eines beliebigen Eingriffs am Gerät sicher, dass die E-Box von der Stromquelle ausschalten ist:

1. Beim Auspacken und bei nachfolgenden Handhabungen ist Vorsicht geboten, da das Gewicht bei versehentlichem Aufprall zu Sach- und Personenschäden führen kann.



- 2. Vor jedem elektrischen Anschluss, musst du die Anlage mit einer Erdung verbinden.
- 3. Stellen Sie sicher, dass die Umgebung, in der die Geräte installiert sind, keine Temperaturen erreicht, die zum Einfrieren von Wasser führen können, da das Ventil beschädigt werden kann.

#### 

#### 4.2 Packungsinhalt

- 1 E-Box
- 4 Kabel für den Anschluss des INTELLIPOOL an derE-Box
- 1 Kabel zur Steuerung der Intelliflo VSF-Pumpe
- Satz Kabelverschraubungen zur Installation von Kabeln im Gehäuse E-Box
- 1 INTELLIPOOL Kontrollzentrum
- 1 INTELLIPOOL Sondeneinheit
- 4 Sonden (pH, RedOx, Leitfähigkeit und Temperatur)
- 2 Chemische Lösungen zur Kalibrierung der pH-Sonde (pH4- und pH7-Lösungen)
- 1 Analyse-Kammer mit verbundenen Rohren und Befestigungen
- 1 Innenanzeige
- 1 Funkrelais
- 1 Satz mit 8 Batterien im Format AA
- 1 Internet Relais
- 1 Netzkabel für das Internet Relais mit integriertem Transformator
- 1 RJ45-Kabel für das Internet Relais
- 1 Schlauchpumpe 1.5 l/h zur Injektion von flüssiger pH-Korrekturlösung

#### Je nach gewählter Option:

• 1 Schlauchpumpe 1,5 l/h zum Einspritzen von flüssigem Chlor oder flüssigem Peroxid, spezieller Pool



#### 4.3 Zubehör wird je nach gewählter Option geliefert

#### 4.3.1 Analysekammer



Es ist mit dem Installationskits installiert. Es muss so nah wie möglich am Gehäuse der Sondeneinheit installiert werden und erhält die mitgelieferten Messsonden: RedOx, pH-Wert und Leitfähigkeit.

Diese Kammer enthält einen darin eingebauten Durchflusssensor.

Bei der Installation der Analysekammer ist die Durchflussrichtung des Wassers zu beachten (siehe Installation der Sonden [ $\rightarrow$ Seite 42]).

Inhalt des Analysekammer-Kits:

- 1 Schüssel für 3 Sonden mit eingebautem Durchflusssensor;
- 2 Anbohrschellen mit einem Durchmesser von 50 mm;
- 3 m durchsichtige 6/12<sup>-te</sup> Röhre transparent;
- 2 PVC ¼ Ventile DN.15 mit Anschlüssen für Hydraulikschlauch.



#### 4.3.2 Dosierpumpe für die Einspritzung flüssiger Lösungen zur Wasseraufbereitung in Schwimmbädern

Die Dosierpumpe für die Lösungsinjektion wird mit dem Installationskit geliefert und muss gemäß der Gebrauchsanweisung getrennt vom Schaltschrank installiert werden, der fest mit der Wand des Technikraums verbunden ist.

Bei der Installation der peristaltischen Dosierpumpe ist es notwendig, die Richtung des Pumpens des Produkts in diese zu beachten und eine maximale Absaughöhe des Produkts von 1,5 m über dem Boden einzuhalten.

Dieses Material ist dafür vorgesehen, ein Wasseraufbereitungsprodukt für ein Schwimmbad in flüssiger Form zu spritzen.

Inhalt Dosierpumpen-Kit:

- 1 peristaltische pH-Pumpe, Durchfluss 1,5 l/h bei 1,5 bar;
- Wandbefestigungsset;
- 2 x 2 m Injektionsrohr;
- 1 Injektor mit Adapter 1/2";
- 1 Produktansaugsieb.



Der Anschluss dieses Materials erfolgt an der E-Box, wie detailliert Anschlüsse [→Seite 33].

#### 4.4 Werkzeuge, die für die Installation benötigte sind

Sie benötigen die folgenden Tools, um die Installation unter den bestmöglichen Bedingungen durchzuführen:

- Ein Satz flacher Schraubendreher;
- Ein Bohrer mit geeigneten Bohrern;
- Ein Maßband;
- Eine Ebene;
- Ein Kompass.



#### 4.5 Internet Relais

#### Hinweis

Installieren und verbinden Sie das Internet Relais zuerst.

Die Kopplung der verschiedenen Geräte erfolgt somit automatisch.



1. Verbinden Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel (5) mit dem Internet Relais (1) und Ihrem Internet-Modem (4).

#### Hinweis

 Bei Verbindungsproblemen mit dem Technikraum kann das mitgelieferte Ethernet-Kabel durch ein gleichwertiges Kabel mit einer Länge von bis zu 100 Metern ersetzt werden.

- 2. Verbinden Sie das Netzkabel (2) mit dem Internet Relais (1) und einer Steckdose (3).
  - ⇒ Das Internet Relais wird dann automatisch konfiguriert. Die Kuppel des Relais wird dann in festem Orange beleuchtet.

Wenn dies nicht der Fall ist (die Kuppel ist nicht hinterleuchtet oder blinkt orange), überprüfen Sie, dass:

- der DHCP-Server Ihres Internetmodems ist aktiviert;
- der vom Internet Relais verwendete Port 8001 ist offen.



#### 4.6 Innenanzeige

#### Vorsicht - Material

Setzen Sie das Gerät nicht der Sonne (UV) oder dem Regen aus.

Gefahr einer irreversiblen Beschädigung der Innenanzeige.

Das Display ist für den Innenbereich bestimmt.



1. Installieren Sie 4 AA-Batterien im Inneren.



#### Auf einem Tisch

- 1. Stativ (2) ausklappen.
- 2. Stellen Sie das Display auf einen stabilen Tisch.

#### An einer Wand

1. Verwenden Sie den Wandhalter (1), um das Display an eine Wand zu hängen.



#### 4.7 Funkrelais

#### Inbetriebnahme

# Hinweis Das Einschalten eines Funkrelais oder einer Innenanzeige löst das automatische Erkennen/Lernen eines Funkcodes aus.

1. Ziehen Sie am Topf durch der Lasche ausziehen.



 Stellen Sie den Jumper in die Off-Position, um eine Störung der Außentemperatur- und UV-Indexwerte des Funkrelais K Nr.1, Funkrelais [→Seite 22].



3. Entfernen Sie die Isolierfolie von den Batterien.



4. Verbinden Sie den Stapelblock erneut.



5. Den Topf wieder anziehen.



⇒ Die rote LED blinkt.



#### Positionierung

#### Hinweis

i

Das Funkrelais sollte in der Höhe (z. B. an einer Wand oder einem Pfosten) entfernt von metallischen Gegenständen (Eisenzaun, Zinkrinne) aufgestellt werden.

1. Verwenden Sie den Kompass, um das Funkrelais mit der dafür vorgesehenen Markierung nach Süden auszurichten.



- 2. Stellen Sie das Funkrelais gemäß einer der folgenden Konfigurationen ein:
  - ⇒ direkt in die Erde (Pflanzgefäß).
  - ⇒ zwischen zwei Töpfen auf einem Fensterbrett.
  - ⇒ mit seiner Stütze auf einen Pfahl oder eine Wand geschraubt.
  - ⇒ auf einem Pfahl mit Hilfe seiner Halterung und Klemmflanschen festgeklemmt.

#### Hinweis

Ersetzen Sie die 4 Batterien systematisch gleichzeitig und mit professionellen Batterien.

Wenn das Funkrelais auf den Boden fällt, überprüfen Sie, dass es keine Schäden erlitten hat, und installieren Sie es wieder, wobei Sie darauf achten, dass beide Teile gut zusammenpassen.

### Hinweis

Die Datenanzeige kann aktualisiert werden, indem der Schalter auf "CALIB" gestellt und dann wieder auf "ON" (auf der Rückseite des Displays) gewechselt wird. Diese Manipulation ermöglicht es, nach 10 Sekunden die Stärke des Funksignals bei jedem Versuch der Positionierung des Funkrelais zu visualisieren.





#### Hinweis

Bei sehr großer Entfernung zwischen dem Pool und dem Haus ist es möglich, ein oder zwei Funkrelais hinzuzufügen (Option).

Siehe Hinzufügen eines Funkrelais und/oder eines Innenanzeige [→Seite 75].

#### 4.8 E-Box

#### 4.8.1 Wandbefestigung

#### Vorsicht - Material

Das Gerät sollte nicht im Freien aufgestellt werden, sondern einen Technikraum bevorzugen, der für Kinder unzugänglich ist.

- Stellen Sie sicher, dass die Halterung, auf der das Gerät installiert ist, eine Last von 10 kg tragen kann.
- Verwenden Sie Dübel, die für die Halterung geeignet sind, auf der das Gehäuse installiert werden soll
- ✓ Gehäuse auf Werkbank gestellt.
- 1. Die zwölf Schrauben (2) abschrauben.
- 2. Beide Deckel (3) abnehmen.
- 3. Verwenden Sie eine Bohrmaschine, um vier Löcher (1) zu bohren.



#### Tipp

Es empfiehlt sich, die Löcher (1) an den vier Ecken derE-Box (6) zu bohren. Andernfalls berücksichtigen Sie den Schwerpunkt der E-Box, um die Position der Löcher zu bestimmen.

- 4. Markieren Sie die vier Löcher (4), die in die Wand gebohrt werden sollen.
- 5. Bohren Sie die Wand an den zuvor markierten Stellen.
- 6. Stecken Sie einen Dübel in iedes Loch.
- 7. E-Box (6) mit vier Schrauben (5) befestigen.





## Hinweis

#### Die Schnellverbindungskabel sind an der Unterseite derE-Box (7) verbunden.

Installieren Sie die mitgelieferten Kabeldurchführungen entsprechend dem Durchmesser und der Anzahl der verwendeten Kabel.

Die Kabeldurchführungen verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit oder saurem Dampf in das Gerät. Lassen Sie ein leeres Loch niemals ungenutzt und ohne Bewahrung. Siehe Kapitel Anschlüsse [→Seite 33].

#### 4.8.2 Anschlüsse











2

- 1 Klemmenleiste 1: Hochspannungsanschluss (230V) [→Seite 35]
- Klemmenleiste 2: Niederspannungsanschluss (12-24 V) [→Seite 36]

#### Kompatible Kabel Stromversorgung 230V Minimum



#### Kompatible Kabel Mindesttrockenkontakte



#### 4.8.2.1 Klemmenleiste 1: Hochspannungsanschluss (230 V)

			⊢	-	1	<u>г</u>	<b>1</b>	-	<b>n</b> —	<u> </u>	<b>-</b>	<del>г Г</del>	1	- T	<b>1</b> —	-	-	<u> </u>	1	<del>- 1</del>
6	0	$\sim$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ŵ	$\odot$	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Ф	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ
1	Ν	L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			Δ		Φ		Φ	Φ		Δ			Φ	Δ	Φ	М	Φ	Δ	Φ	
$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ľ	Ψ	Ľ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ
-	-	-																		

Positionen und Markierungen der Anschlussklemmen:

**N-L1** Hauptstromversorgung des E-Box-Gehäuses (230 V)



- 1-2 Anschluss der Stromversorgung für einen Elektrolyseur (230 V 6A)
- **3-4** Anschluss der Wärmepumpenversorgung (230 V 20 A)
- 5-6 Anschluss der Versorgung der IntelliFlo VSF-Pumpe (230 V 15A)
- 7-8 Anschluss der Versorgung der automatischen Abdeckung (230 V 16A)
- 9-10 Anschluss der Versorgung der Dosierpumpe zur pH-Regelung (230 V 1A)
- 11-12 Anschluss der Versorgung für die Dosierpumpe zur die Regulierung von Chlor oder der Versorgung des Elektrolyseur (230 V 2A)
- 13-14 Trockenkontakt Anschluss des Elektrolyseur-Flow-Switches (außer Pentair) (8A Max)
- 15-16 Trockenkontakt zur Steuerung der Wärmepumpe (außer Pentair) (8 A Max)
- 17-18 Trockenkontakt zur Steuerung des Gebläses (Einstellung wie seitliche Steckdose) (8 A Max)

Damit die Ausgänge ordnungsgemäß funktionieren, müssen sie über die Webseite parametriert werden.

Diese Parametrierung kann teilweise über die Schnittstelle des Intellipool, über die unterstellten Menüs erfolgen.

#### 4.8.2.2 Klemmenleiste 2: Niederspannungsanschluss (12-24 V)

_								
19	20	21	22	23	24	25	26	
Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	
0	0	0	0	0	0	0	0	
Φ	Φ	Θ	Φ	Θ	Φ	Θ	Φ	

**19-26** Anschlüsse für Poolscheinwerfer (4 x 50w /12V)



Damit die Ausgänge ordnungsgemäß funktionieren, müssen sie über die Webseite parametriert werden.

Diese Parametrierung kann teilweise über die INTELLIPOOL Schnittstelle, über die unterstellten Menüs erfolgen.

#### 4.8.3 Anschluss Filterpumpe " PENTAIR VSF "

Der Anschluss der Versorgungsphase, des Neutrals und der Erde muss über die Anschlussklemme gemäß den Klemmen 5 und 6 erfolgen (für den Anschluss der Erde: mit dem Anschluss an die dafür vorgesehene Klemme fortfahren).

			1	-	-	-	-	-	<del>(  </del>	-	-	-	- F	1-	-	-	-	1-	-	-	<u> </u>
6	6			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$\square$	$\odot$	$\odot$		Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	D	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ
	N	L1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-			1	Δ	М	Δ	Δ.		M	Δ	Δ			Δ.	$\square$	Φ	Δ	Φ	Δ	Φ	Δ
$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ľ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ
<b>1</b>	<u> </u>	$\sim$																			


Der Anschluss des Steuerkabels muss an den Anschlussklemmen Bus + und – der INTELLIPOOL (Kontrollzentrum oder Sondeneinheit) durchgeführt werden.

# 4.8.4 Anschluss der Stromversorgung der Wärmepumpe (falls installiert)

Der Anschluss der Versorgungsphase, des Neutrals und der Erde muss über die Anschlussklemme gemäß den Klemmen 3 und 4 erfolgen (für den Anschluss der Erde: mit dem Anschluss an die dafür vorgesehene Klemme fortfahren).

		_	1	<u> </u>	-	-	<del>(  </del>	1	-	-	<u> </u>	<b>-</b>	-	1-	-	<b>1</b>	-	1-	-	<b>-</b>	-
6	0	0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$\square$	$\odot$	$\odot$		Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Ф	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ
1	Ν	L1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-				Δ	$\square$	Δ		Δ	θ					Δ	Δ	Φ		5	Δ		Ы
$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ľ	Ψ	$\square$	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ľ	Ψ
ľ	Ŭ																	_			

Der Stromverbrauch der Wärmepumpe darf <u>20 A einphasig nicht überschreiten</u>.

Die Steuerung des Wärmepumpenbetriebs muss an die Klemmen 15-16 angeschlossen werden (siehe Bedienungsanleitung der verwendeten Wärmepumpe).

Der Anschluss des Bussteuerkabels für eine Pentair-Wärmepumpe (Invertemp) muss an den Bus + und – Klemmenleisten des Intellipool (Kontrollzentrum oder Sondeneinheit) erfolgen, und <u>darf</u> die Klemmenleiste 15-16 nicht verwenden. (gleiche Steuerung der VSF-Pumpe).

Bei Verwendung einer Wärmepumpe einer anderen Marke, müssen Sie den Trockenkontakt über Steuerkontakt 15-16 bei der Steuerung der Wärmepumpe über den Durchflusssensor oder einen dedizierten Steuerkontakt der Wärmepumpe verwenden.

			⊢	<u>н</u> г		<u> </u>	<b>—</b>	<u> </u>	<b>—</b>	1-1	-	- 1			<u>г</u>	T	<u>г</u>		-	1	<del>- 1</del>
6	6	6	1	2	3	4	5	6	7	8	\$	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$\square$	$\odot$	$\odot$	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	C	Φ	C	D	Φ	Φ	Φ	Φ	Ø	Φ	Φ	Φ	Φ
1	Ν	L1	0	0	0	0	0	0	0	0	(	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
· · ·			Δ.							Δ.		Ы									
$\bigcirc$	Ø	Ø	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ľ	Ψ	Ľ		Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ
-	~	-									E										

# 4.8.5 Anschluss der Stromversorgung des Pentair-Elektrolyseur Intellichlor oder eines anderen Elektrolyseur

Der Anschluss der Versorgungsphase, des Neutrals und der Erde muss über die Anschlussklemme gemäß den Klemmen 1 und 2 erfolgen (für den Anschluss der Erde: mit dem Anschluss an die dafür vorgesehene Klemme fortfahren).

	-		-	F	-	I	<u> </u>	<b>—</b>	-	<b>-</b>		_	-	_	-	-	_	- r	T	-	<b>T</b>	-	_	<b>—</b>	-
6	0	6		1	2	3	4	5	6		7	8	ſ	9	10	ŀ	11	12	13	14	15	5 1	6	17	18
$\square$	$\odot$	$\odot$		Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Ф	C	Ð	Φ	ŀ	Φ	Φ	¢	D	Φ	Φ	Φ	C		D	Φ	Φ
	Ν	L1		0	0	0	0	0	0		0	0	l	0	0	-	0	0	0	0	0	4	С	0	0
× .					$\square$	Φ					Τ	Ψ	L	Δ			Τ		$ \Phi $	Ы	T		Ы	Φ	Ы
$\bigcirc$	$\bigcirc$	0		Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ľ	Ψ	Ψ	ľ	Ψ	Ψ	Ĺ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ľ		μ	Ψ	Ψ
<u>ا</u>	Ŭ	$\sim$								E		_	Ē	_		E									

Bei Verwendung eines Elektrolyseur einer anderen Marke können Sie die Trockenkontaktsteuerung über die Klemmen 13 und 14 verwenden.

	1	<u> </u>	$\vdash$	<u>н</u> г	-	<del>- 1</del>	T	í – í	<b>—</b>	<u> </u>	<b>—</b>	<u>н</u> г	-	<u>г</u>	-	- 1	-	<u>г</u>	1	<del>- 1</del>
6	6	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$\square$	$\odot$	$\odot$	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ
1	Ν	L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																M			$\Phi$	
$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ľ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ľ	Ψ	Ψ	
1	-	-			_								_							



#### Hinweis

Der Anschluss der Bussteuerleitungen (IntelliFlo, InverTemp, IntelliChlor) muss im Gehäuse INTELLIPOOL an der Verbindungen RS-485 ausgeführt werden.



Steuerung IntelliFlo, PAC Pentair, IntelliChlor Dedizierte Klemmenleiste (+)/(-) Im IntelliPool

# 4.8.6 Anschluss der Versorgung der automatischen Poolklappe (falls vorhanden)

Der Anschluss der Versorgungsphase, des Neutrals und der Erde muss über die Anschlussklemme gemäß den Klemmen 7 und 8 erfolgen (für den Anschluss der Erde: mit dem Anschluss an die dafür vorgesehene Klemme fortfahren).

			7	<u> </u>	-	<b>T</b>	-	-	-		<b>F</b> - 1	-	-	<b>1</b>	-	-	<u>с</u>	<b>T</b>	-	-	-
6	0			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$\square$	$\odot$	$\odot$		Φ	Φ	Φ	Φ	C	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ
1	Ν	L1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-				Δ.	Ы	1	l π	T	ارما	Γ	M	Δ	Ы	l Φ	M		Ы	Δ.	м	The second	lπ
$\otimes$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		Ψ	U	Ψ	Ψ	Û	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	U	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	U	Ψ
1								E													

Der Stromverbrauch der automatischen Poolklappe darf <u>16 A in einphasiger Ausführung nicht</u> <u>überschreiten</u>.

Dieser Anschluss ermöglicht nur die Stromversorgung der Poolklappe und nicht deren Öffnungsoder Schließsteuerung.

# 4.8.7 Anschluss der Versorgung der pH-Pumpe

Der Anschluss der Versorgungsphase, des Neutrals und der Erde muss über die Anschlussklemme gemäß den Klemmen 9 und 10 erfolgen (für den Anschluss der Erde: mit dem Anschluss an die dafür vorgesehene Klemme fortfahren).

			1		<u>г</u>	-	-	<b>n</b> –	-	-	-	1	-	<del> </del>	1	-	1-	-	-	<u> </u>	1	<del>- 1</del>
6	6			1	2	3	4	ę	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$\square$	Ŵ	$\odot$		Φ	Ø	Φ	Φ	Q	D	Φ	C	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ	Φ
1	N	L1		0	0	0	0	¢	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-					Ы	M	M	1	Ы	М	Ππ	سا	Δ	M	Δ	ارما	Δ.	Ы	J m	اسا	<sup>−</sup>	M
$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	<sup>v</sup>	2	Ψ	Ľ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ	Ψ
<u>ا</u>	<u> </u>																					

# 4.8.8 Anschluss der Versorgung der Chlor-Pumpe

Der Anschluss der Versorgungsphase, des Neutrals und der Erde muss über die Anschlussklemme gemäß den Klemmen 11 und 12 erfolgen (für den Anschluss der Erde: mit dem Anschluss an die dafür vorgesehene Klemme fortfahren).





# 4.8.9 Anschluss der Versorgung eines Unterdrücker

Der Steueranschluss über Trockenkontakte über die Anschlussklemmen nach den Klemmen 17 und 18.



#### Hinweis

Am Ende der Anschlüsse die verschiedenen Einstellungen im Kontrollzentrum Box vornehmen

# 4.9 Sondeneinheit und Kontrollzentrum

### 4.9.1 Wandbefestigung

#### Vorsicht - Material

Das Gerät sollte nicht im Freien aufgestellt werden, sondern einen Technikraum bevorzugen, der für Kinder unzugänglich ist.

- Stellen Sie sicher, dass die Halterung, auf der das Gerät installiert ist, eine Last von 5 kg tragen kann.
- Verwenden Sie Dübel, die für die Halterung geeignet sind, auf der das Gehäuse installiert werden soll.

#### Hinweis

Das folgende Installationsverfahren gilt für die Sondeneinheit- und Kontrollzentrum-Geräte.

- Markieren Sie die drei Löcher, die in die Wand gebohrt werden sollen, wie hinter dem Gerät (2) angegeben (5).
- 2. Bohren Sie die Wand an den zuvor markierten Stellen.
- 3. Stecken Sie einen Dübel in jedes Loch.
- 4. Die obere Schraube (1) einsetzen und das Gerät (2) an der dafür vorgesehenen Stelle aufhängen.
- 5. Befestigen Sie das Gerät (2) mit den beiden unteren Schrauben (4).
- 6. Die beiden Schraubenabdeckungen (3) zur Abdichtung des Gerätes (2) einsetzen.



# Hinweis

# Die Schnellverbindungskabel sind an der Unterseite des Gerätes (2) angeschlossen.

Installieren Sie die Kabeldurchführungen und Stopfen mit dem mitgelieferten Silikonfett. Kabeldurchführungen und Stopfen verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit oder saurem Dampf in das Gerät. Lassen Sie ein leeres Loch niemals ungenutzt und ohne Bewahrung. Siehe Kapitel Anschlüsse [→Seite 45].



Sehen Sie dazu auch

Anschlüsse [}Page 45]



# 4.9.2 Hydraulische und elektrische Anlage

Das nachfolgende Prinzipdiagramm veranschaulicht die elektrischen und hydraulischen Verbindungen der Sondeneinheit mit der Analysekammer.

#### Verpflichtung



Der Bypass muss unbedingt isoliert werden - indem die beiden Ventile geschlossen werden - vor eine Sonde gewechselt wird.

Hochwassergefahr.



4

- 1 Die Kabel der Sonden dürfen das Netzkabel nicht kreuzen (Störgefahr) oder auf sich selbst gewickelt werden.
- Das Hydrauliknetz muss mit einer vom Elektriker validierten Vorrichtung geerdet sein, um die Ablesegenauigkeit der Sonden nicht zu beeinträchtigen.



2 Installieren Sie die Sonden in der Analysekammer, indem Sie zuvor den unteren Teil (die transparente Schüssel) der Analysekammer entfernen.

Installation der Sonden [ $\rightarrow$ Seite 42]

- 3 Installieren Sie die Analysekammer nach dem Schema, und den Durchfluss begrenzen Sie, darum es langsam zu füllen (Befüllung in 1 Minute). Nachdem, lassen Sie diese Wasserdurchgangseinstellung in der Analysekammer.
- 5 Die Sondeneinheit wird mit einer Sonde zur Messung der Wassertemperatur geliefert. Eine zweite Sonde (optional) kann installiert werden, um die Lufttemperatur zu messen.

Für eine bessere Genauigkeit der Wassertemperaturfühler, installieren Sie es vor der Filtration der Pumpe.

Für eine bessere Genauigkeit der Lufttemperaturfühler, installieren Sie es vor der Sonne geschützt.

Installation der Sonden [ $\rightarrow$ Seite 42]

# 4.9.3 Installation der Sonden

#### Einbau der Messfühler in die Analysekammer (im Lieferumfang enthalten):

<u>⁄</u> vo	DRSICHT
	Füllen der Sonden mit Kaliumchlorid
<u>/•</u>	Spritzgefahr auf Haut, Augen und Kleidung
	Vorsichtig behandeln
	Nicht einnehmen
Verpfli	chtung
	Die Sondenbolzen sind mit Kaliumchlorid gefüllt.
	Wenn Sie sie wiederverwenden möchten, füllen Sie sie erneut mit Kaliumchlorid oder in Ermangelung von fließendem Wasser.
	Gefahr der Beschädigung der Sonden.
Vernfli	rhtung



Der Bolzen der Leitfähigkeitssonde darf nicht für andere Sonden verwendet werden.



1. Bolzen abschrauben.

#### Bolzen einschrauben/abschrauben



Die mit dem Stopfen ausgerüsteten Bolzen niemals schieben oder ziehen



#### Verbot



Es ist verboten, die Stollen zu schieben oder zu ziehen.

Gefahr der Beschädigung der Sonden.

- 2. Installieren Sie die Sonden in der mitgelieferten Analysekammer.
- 3. Die Sonden an die Sondeneinheit anschließen, siehe Anschlüsse Sondeneinheit [ $\rightarrow$ Seite 45].
- 4. Sondenkabel nicht verlängern.





#### Installation des Wassertemperaturfühlers

Installieren Sie den Wassertemperaturfühler vorzugsweise vor dem Filtersystem der Pumpe.

- 1. Bohren Sie die PVC-Rohrleitung (Ø50-70 mm), um ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm zu machen.
- 2. Entfernen Sie die Späne und prüfen Sie den O-Ring unter dem Sensor.
- 3. Legen Sie den Sensor in das Loch, dann legen Sie den Metallkragen in die Nut und ziehen Sie ihn fest.



### Einbau des Lufttemperaturfühlers (Option)

Wenn der Lufttemperaturfühler angeschlossen ist, wird er automatisch zum Referenzwert für das Frostschutzmanagement. Der Lufttemperaturfühler wird im Freien und vor Sonneneinstrahlung geschützt platziert, um die Messung nicht zu verfälschen. Sie leicht verstellt wegen ihres 6 m langen Kabels.





- 1 Befestigung an einer Wand durch Verschrauben
- 2 Befestigung mittels Rilsanschelle an einer horizontalen Stange eines Gitters

# 4.9.4 Anschlüsse

# 4.9.4.1 Anschlüsse Sondeneinheit





### 4.9.4.2 Anschlüsse Kontrollzentrum



Anschlüsse am Kontrollzentrum-Gehäuse über die Schnellkabel (im Lieferumfang enthalten).



4.9.4.3 Sondenanschlüsse (pH + RedOx + Leitfähigkeit + Temperatur)



- 1. Kabelverschraubung vollständig abschrauben: Achten Sie darauf, dass die schwarze Weichdichtung nicht herunterfällt.
- 2. Führen Sie die 4 Seile durch die Mutter und die Kabelverschraubung.
- 3. Verbinden Sie jede Hülse entsprechend der Angabe unter jeder Klemmenleiste.
- 4. Schrauben Sie mit einem 2,5 mm Schlitzschraubendreher bei 0,5-0,6 Nm.
- 5. Kabelverschraubung von Hand fest anziehen.



#### Hinweis



Nur die Sonden Pentair sind kompatibel und gewährleisten die einwandfreie Funktion des Gerätes.

#### Anschluss eines Rollladenendschalters

1. Schließen Sie den Hubschalter direkt an den dedizierten Eingang in der Sondeneinheit an.



#### Anschluss eines pneumatischen Push/Pull-Ventils für Filterwäsche

- 1. Schließen Sie das Steuerventil nach dem folgenden Schema an.
  - ⇒ Klemmenleiste11-12 (über 230V-Stromversorgung) anstelle der pH-Pumpe
- 2. Stellen Sie im versteckten Menü die Funktion AUX 1 in den Modus "Back Wash" ein.
  - ⇒ Achtung, die Unterdrückerfunktion darf nicht mehr verwendet werden.



#### Anschluss eines elektrischen Heizgerätes

 Schließen Sie die Heizung nach Wahl des untenstehenden Schemas an (größer oder kleiner als 10 A).



2. Im Menü "Heizung" Betriebsart einstellen und Temperatursollwert einstellen.



# < 10A über Klemmenleisten 3-4

# PENTAIR IntelliFlo VSF



Nicht im Lieferumfang enthalten: das Steuerkabel.

#### Geschwindigkeitseinstellung IntelliFlo PENTAIR

- **Frostfrei:** Ausgang zur Auslösung der Filtration bei einer Wassertemperatur < +3°C (veränderbar).
- **Eco-Geschwindigkeit**: Verwendete Geschwindigkeit, wenn kein vorgewähltes Ereignis (siehe betroffenes Menü) aktiv ist.
- Normale Geschwindigkeit: Geschwindigkeit, die für ein vorausgewähltes Ereignis verwendet wird (siehe betroffenes Menü).
- Höchstgeschwindigkeit: Geschwindigkeit für die Rückspülung oder Schockbehandlung (24 Stunden Filtration und Elektrolyseur).





### 4.9.4.4 Einstellungen auf www.intellipool.eu

# Hinweis Nachdem die Intelliflo-Pumpe über das Intellipool angeschlossen und eingeschaltet wird, melden Sie sich in Ihrem Intellipool-Konto an, um die Einstellungen für die Intelliflo-Pumpengeschwindigkeiten vorzunehmen.

Der betroffene Pool erhält dann ein neues Untermenü "Intelliflo".

17/07/2023 17:25	Wasser	Г°: +21.5 °С	pH: 7.2	Leitf.: 3.1	l g/L	ORP: 750 mV
N°75500	Steuerungen	Hintergrund	Sollwerte	Alarme	E-Mail	Zusammenfassung
	4X Extension					
	IntelliFlo®	IntelliChlor®	UltraTemp®			





1 Einstellung der Geschwindigkeitsamplitude.

Minimalgeschwindigkeit = frostfreie Geschwindigkeit

- 2 Filtrationsgeschwindigkeit = während der Verarbeitung aktivierte Geschwindigkeit
- 3 Heizgeschwindigkeit = aktivierte Geschwindigkeit beim Heizen

4 Ausgelöste Geschwindigkeit beim Aufsetzen der Abdeckung

Änderung der Geschwindigkeit nach der Lufttemperatur

- 5 Zugewiesene Geschwindigkeiten für verschiedene Hilfsausgänge
- 6 Zugewiesene Geschwindigkeiten beim Filterwaschen und Einstellen der Waschdauer

# 5 Programmierung

# 5.1 Programmierung des INTELLIPOOL Kontrollzentrum

# 5.1.1 Präsentation



- 1 Uhrzeit
- 2 Datum
- 3 Wassertemperatur
- 4 Gemessener pH-Wert
- 5 Messwert der Leitfähigkeit in µS und g/l
- 6 Startbildschirm Alternativer Bildschirm
- 7 Zugang zu den Menüs Alternativer Bildschirm

# 8 Einstellungsmenü

Einstellungsmenü [→Seite 52]

9 Menü Beleuchtung

Menü Beleuchtung [→Seite 55]

10 Menü Filtration

Menü Filtration [→Seite 55]

11 Menü Aux1

Unsichtbar, wenn Aux1 als Auto-Backwash programmiert ist

Menü Aux1 [→Seite 57]

# 12 Navigationstasten

Navigationstasten [ $\rightarrow$ Seite 52]

- 13 RedOx-Wert gemessen in mV
- 14 Funksignalstärke



#### 5.1.1.1 Navigationstasten

	(St.)	Auspuff
		Kehren Sie zum vorherigen Schritt zurück, ohne die Änderungen be- rücksichtigen.
		Abwärtsverschiebung/Dekrementierung
		Abwärtsnavigation in Dropdown-Menüs oder Dekrementierung von Werten in Barräumen.
	( <b>+</b> )	Aufwärtsbewegung/Inkrementierung
	C	Aufwärtsnavigation in Dropdown-Menüs oder Inkrementierung von Werten in Barräumen.
	(VAL)D	Validierung
		Ermöglicht den Zugriff auf die angezeigte Einstellung oder validiert die Änderungen und kehrt zum vorherigen Menü zurück.
(WUD) qui	4 s behalten	Menü Historie
		Ermöglicht den Zugriff auf das Menü Historie.
		Menü Historie [→Seite 57]
5.1.2	Einstellungsm	ienü



- 1 PH-Regulierung/ Desinfektionsmittel/ Temperatur
- 3 Radio-Menü

Radio-Menü [→Seite 54]

PH-Regulierung/ Desinfektionsmittel/ Temperatur [→Seite 52]

2 Menü Sprache und Einheit

Menü Sprache und Einheit [→Seite 53]

4 Datums-/ Zeiteinstellung

Datums-/ Zeiteinstellung [ $\rightarrow$ Seite 55]

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt Einstellung mit 🔄 und 🐣.
- 2. Drücken (), um die Auswahl zu bestätigen.

# 5.1.2.1 PH-Regulierung/ Desinfektionsmittel/ Temperatur

#### **PH-Regulierung**

Optionen:

- Auto: Automatisch in Abhängigkeit vom pH-Wert regulieren.
- Aus: Schalten Sie die Stromversorgung des pH-Reglers vollständig aus.
- Wahl pH+/pH-: Art des Korrektors (pH+ oder pH-).



- Hinweis: Ändern Sie den pH-Wert.
- Ansaugen: und Drücken auf we löst die angeschlossene Pumpe manuell aus.

## Desinfektionsmittel

Optionen:

- Auto: Automatisch nach RedOX regeln.
- Aus: Stromversorgung des Elektrolyseur komplett ausschalten.
- Hinweis: Ändern Sie den RedOx-Wert, der im Auto-Modus erreicht werden soll (650 mV ab Werk).

#### Temperatur

Optionen:

- Auto: Automatisch gesteuerte Temperatur.
- Aus: Heizung endgültig abschalten.
- Hinweise: Ändern Sie den zu erreichenden Wert.

#### 5.1.2.2 Menü Sprache und Einheit

MENÜ	SPRA	CHEINSTELLUNG

Ermöglicht die Auswahl der angezeigten Sprache und Einheit.

#### Optionen

- Sprachen:
  - Französisch;
  - Englisch;
  - Deutsch;
  - Niederländisch;
  - Spanisch;
  - Italienisch.
- Einheiten:
  - EU (°C und cm);
  - UK (°F und Inch).
- 1. Sprache mit  $\stackrel{(\frown)}{=}$  und auswählen  $\stackrel{(\bullet)}{\frown}$ .
- 2. Drücken 🕮 , um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen.
- 3. Wählen Sie die Einheit mit 🔄 und 🔄
- 4. Drücken ()), um die Auswahl zu bestätigen.



#### 5.1.2.3 Radio-Menü

FUNKMENÜ -Ausrüstung anmelden -Fernbedienung anmelden Fernbedienung zurücksetzen Im Radio-Menü können Sie eines der folgenden Menüs auswählen:

- Memo. Installation;
- Memo. Fernbedienung;
- Zurücksetzen der Fernbedienungen.
- 1. Wählen Sie den Menüpunkt Radio mit 🔄 und 📥
- 2. Drücken 🕮 , um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen.

#### Memo. Einbau



Das Menü fordert dazu auf, das Programmieren auf dem untergetauchten Gehäuse zu starten.

#### Tipp

Dieser Vorgang kann auch von der Innenanzeige aus durchgeführt werden, indem ein Hin- und Rücklauf des Schalters durchgeführt wird.

Auf der Rückseite der Innenanzeige ON > CALIB > ON:



#### Memo. Fernbedienung



In diesem Menü wird eine neue Fernbedienung im Funknetzwerk gespeichert.

Folgende Meldungen können bei der Registrierung einer neuen Fernbedienung erscheinen:



#### Zurücksetzen der Fernbedienungen



In diesem Menü werden alle Fernbedienungen aus dem Netzwerk gelöscht.



### 5.1.2.4 Datums-/ Zeiteinstellung



Hier können Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

- 1. Wählen Sie den Tag mit  $\stackrel{\textcircled{r}}{=}$  und  $\stackrel{\textcircled{r}}{\frown}$ .
- 2. Drücken 🕮 , um die Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Parameter zu springen.

# 5.1.3 Menü Beleuchtung

#### Optionen:

- Manuell: Zugang zur Beleuchtung über die Fernbedienung.
- Uhr: Stellen Sie die Zeitfenster im Untermenü Uhr einstellen ein.
- Aus: Schalten Sie die Beleuchtung dauerhaft aus.
- 1. Wählen Sie den Beleuchtungsmodus mit 🔄 und 🐣.
- 2. Drücken 🕮 , um die Auswahl zu bestätigen.

# 5.1.4 Menü Filtration



- 1 Auswahl des aktuellen Modus
- Auto: Automatische Berechnung der Filterzeit in Abhängigkeit von der Wassertemperatur
- Ein: Die Filtration läuft rund um die Uhr
- Aus: Die Filtration wird gestoppt (Achtung, Frostschutzmodus wird inaktiv)
- **Uhr**: Die Filterung funktioniert in jedem ausgewählten Zeitfenster im Einstellungsmenü
- Schock: Die Schock funktion löst 24H Filtration und erzwungene Elektrolyse aus. Diese Funktion kann nach starker Nutzung des Pools und einer hohen Temperatur im Pool nützlich sein. Am Ende des Schockmodus, schaltet das INTELLIPOOL wieder auf Auto um
- Unterstützung beim Reinigen des Filters [→Seite 56]
- 2 Filterreinigungsunterstützung



#### 3 Filterbereich

- Dieses Menü gibt Ihnen die Kontrolle über die Startzeit und die Endzeit der Filtration, um die mit Ihrem Pool verbundenen Lärmbelästigungen (Filtergeräusche) gegenüber der Nachbarschaft zu kontrollieren. Standardmäßig Ende auf Auto
- Wenn Sie eine der Prioritäten ankreuzen, stimmen Sie zu, dass diese die Filterung außerhalb der zulässigen Zeiträume steuert (da diese Geräte bei laufender Filterung funktionieren müssen). Bei Bedarf wird die Filtration in einem einstündigen Zyklus wieder eingeschaltet, bis der gewünschte Sollwert erreicht ist
- In Auto, INTELLIPOOL berechnet die Uhrzeit vom Filtrationsende
- Diese Einstellung erhöht oder verringert die Filterzeit, um die Pumpengröße und/oder die Aktivität im Pool auszugleichen
- Werkseinstellungen (änderbar im Menü Installation):
  - Turbo = +30%
  - Eco = -30%

#### 5 Filteruhr einstellen

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt Filtration mit 🕑 und 🖑.
- 2. Drücken 📖 , um die Auswahl zu bestätigen.

#### 5.1.4.1 Unterstützung beim Reinigen des Filters

✓ Ausgewähltes Filtermenü.



- 1. Drücken Sie zweimal auf 🖨 dann 🕮 , um "Waschen" auszuwählen.
  - ⇒ Die Filterreinigungsunterstützung ist ausgewählt.



- 2. Wählen Sie Filtrationsstopp > In Position Waschen + "Enter" bringen.
- 3. 6-Wege-Ventil auf Waschen stellen und drücken ().
  - ⇒ Waschen im Gange.
- 4. Wählen Sie Filtrationsstopp > Spülen + "Enter" in Position bringen.
- 5. Stellen Sie das 6-Wege-Ventil auf Spülen und drücken Sie dann 🕪 🖃

4 Filtereinstellungen

- ⇒ Spülen läuft.
- 6. Wählen Sie Filtrationsstopp > Filtration + "Enter" in Position bringen.
- 7. 6-Wege-Ventil auf Filtration stellen und dann drücken ()
  - ⇒ Filtration läuft.

## 5.1.5 Menü Aux1

#### Optionen:

- Manuell/Uhr/Aus;
- Timer: 10';
- Timer-Einstellungen.

#### 5.1.6 Menü Historie

- 1. Greifen Sie auf das sichere Menü des Tages zu INTELLIPOOL , indem Sie 4 Sekunden we
- 2. Zugriff auf die 4 Seiten der Geschichte des Tages durch Drücken auf 🕮 :



3. Greifen Sie auf den J-1-Verlauf zu, indem Sie - 🔄 drücken, 🕮 er um die anderen 3 Seiten anzuzeigen:



4. Greifen Sie auf den J-2-Verlauf zu, indem Sie auf - 🔄 tippen 🕮 , um die anderen 3 Seiten anzuzeigen...

#### 5.1.7 Installationsmenü

Der Zugriff auf das Installationsmenü ist gesichert.

Drücken Sie im Einstellungsmenü gleichzeitig 🐨 und 3 Sek. 🕮 ang.

In diesem Menü kann der Installateur die Einstellungen an die Besonderheiten der Anlage anpassen.

Die Änderung dieser Parameter kann schwerwiegende Folgen für das Becken haben. Es ist ratsam, die geänderten Einstellungen von einem Fachmann überprüfen zu lassen.

#### Optionen:

• Elektrolyse/Sonstiges;



- Filtrationsanlage;
- PH-Anlage;
- Desinfektionsanlage;
- Installation Aux1;
- Standardwerte.

# 5.1.7.1 Elektrolyse/Sonstiges

Wähle die Art des gewählten Desinfektionsmittels aus. Andere entspricht einer Behandlung mit Dosierpumpe (Brom, Chlor, Aktivsauerstoff...)

# 5.1.7.2 Filtrationsanlage

# Optionen:

- Frostfrei (Standard+3°C): Ermöglicht die Änderung der Mindesttemperatur des Wassers, von dem aus die Filtration erzwungen wird.
- Eco (Standard -30%): Verringert die Filterzeit (in %) um die normalerweise berechnete Zeit.
- Turbo (Standard +30%): Erhöht die Filterzeit (in %) um die normalerweise berechnete Zeit.

# 5.1.7.3 PH-Anlage

Änderung der Injektionsparameter des pH-Reglers.

### Optionen:

- Einspritzzeit (Standard 15 s): Dauer jeder Injektionssequenz des Korrektors, die alle 15 Minuten von der pH-Pumpe durchgeführt wird.
- Min. Temperatur (Standard 16°C): Temperatur, unterhalb derer der pH-Korrektor nicht injiziert wird.
- Max. Tagesvolumen (Standard 0.5 l): Maximal zulässiges Injektionsvolumen des pH-Reglers (für eine Pumpe mit 1 l/h Durchfluss), um eine mögliche Überdosierung zu gewährleisten.

# 5.1.7.4 Desinfektionsanlage

Änderung der Injektionsparameter Desinfektionsmittel außer Elektrolyseur (Injektion von Brom, Aktivsauerstoff).

# Optionen:

- Einspritzzeit (Standard 15 s): Zeit jeder Einspritzsequenz des Desinfektionsmittels.
- Min. Temperatur (Standard 14°C): Temperatur, unterhalb derer das Desinfektionsmittel nicht injiziert oder der Elektrolyseur abgeschaltet wird, um den Verschleiß der Platten zu begrenzen.
- Max. Tagesvolumen (Standard 0.5 l): Maximal zulässiges Volumen der Desinfektionsmitteleinspritzung (bei einer Pumpe mit 1 l/h Durchfluss), um eine mögliche Überdosierung zu gewährleisten.

# 5.1.7.5 Installation Aux1

Wählen Sie die Aux1-Parameter.



#### Optionen:

- Robotermodus (Standard Nein): W\u00e4hlen Sie Ja, um den AUX1-Ausgang einem Reinigungsroboter zuzuweisen.
- Rückspülmodus (Standard Ja): Wählen Sie Ja, um ein pneumatisches Rückspül-Push-Pull-Ventil zu steuern.
- Feste Geschwindigkeit (im Intelliflo-Menü einzustellen).

# 5.2 Programmierung des Innenanzeige

# 5.2.1 Präsentation

Das Remote-Innendisplay informiert über alle Parameter (aktualisiert alle 15 Minuten) der Wasserqualität und des Komforts (Temperaturen, UV).

Vorprogrammierte Alarme, die für den Innenbereich bestimmt sind, ermöglichen es auf einen Blick, das chemische Gleichgewicht des Wassers zu überprüfen, ohne langwierige Analysen am Rand des Beckens durchzuführen.

Das Verschieben des Displays kann zu einem Signalverlust führen. Wenn mehr als 1 Stunde außer Reichweite ist, werden alle Informationen gelöscht.

Das Remote-Display kann verwendet werden:

- auf sein Stativ stellen;
- an der Wand befestigen (nach Prüfung der Signalreichweite).



- 1 Anzeige Luft/Wasser-Temperatur
  - Luft/Kühl Temperatur [→Seite 60]
- 2 PH-Trend
  - PH-Trend [→Seite 62]
- 3 Leitfähigkeitstrend

Leitfähigkeitstrend [→Seite 63]

7 Sonden ohne Wasser

Sonden ohne Wasser [ $\rightarrow$ Seite 73]

8 Filterwaschalarm

Waschen Filter zu tun

9 Navigationstasten

Navigationstasten [→Seite 60]



4 RedOx-Trend

RedOx-Trend [→Seite 65]

5 Aktueller Modus

Alarm/Kalibrierung/Radio

Aktueller Modus [ $\rightarrow$ Seite 66]

6 Status des akustischen Alarms

Ein/Aus

Status des akustischen Alarms [ $\rightarrow$ Seite 72]

# 5.2.1.1 Navigationstasten

# 10 Zustand der Filtration

Ein = in Betrieb

# 11 Ladestand der Batterien Funkrelais/Fernanzeige

Ladestand der Batterien [ $\rightarrow$ Seite 73]

# 12 Funksignalstärke

Funksignalstärke [ $\rightarrow$ Seite 74]

Hinweis	
1	Durch Drücken einer beliebigen Taste wird ein akustischer Alarm gestoppt.
ć	Auspuff
_	Kehren Sie zum vorherigen Schritt zurück, ohne die Änderungen berücksichtigen.
Ģ	Abwärtsverschiebung/Dekrementierung
•	Abwärtsnavigation in Dropdown-Menüs oder Dekrementierung von Werten in Bar- räumen.
(	Aufwärtsbewegung/Inkrementierung
	Aufwärtsnavigation in Dropdown-Menüs oder Inkrementierung von Werten in Bar- räumen.
Ð	Ein-/Ausschalten der Beleuchtung
vali Ø	Validierung
-	Ermöglicht den Zugriff auf die angezeigte Einstellung oder validiert die Änderun- gen und kehrt zum vorherigen Menü zurück.

# 5.2.2 Luft/Kühl Temperatur





#### 5.2.2.1 Die Temperaturen

Die Innenanzeige zeigt die Temperatur in °C:



Die Lufttemperatur mit Piktogramm  $\frown$   $\neq$ 

z.B.: Die Lufttemperatur beträgt 28.5°C.



Die Wassertemperatur mit Piktogramm



z.B.: Die Wassertemperatur beträgt 24.0°C

#### Hinweis

•

Die Einhaltung der Nord-Süd-Ausrichtung des Funkrelais verbessert die Messgenauigkeit der Lufttemperatur.

Wenn die Anlage zwei Funkrelais umfasst, liefert dasjenige, dessen Jumper ON ist, diese Werte, siehe Hinzufügen eines Funkrelais und/oder eines Innenanzeige [⇒Seite 75]. Bei einer Verschiebung zwischen einem angezeigten Temperaturwert und dem von einem Standardgerät gelieferten Referenzwert kann diese Verschiebung über das Menü "Kalibrierung" abgerufen werden, siehe Kalibriermodus [→Seite 69].

#### 5.2.2.2 Die Erkennung der Frostgefahr (Wasser und Luft)



Die Lufttemperatur beträgt -2.5°C.

Das Piktogramm Wasserfrost wird angezeigt, wenn die Wassertemperatur unter +3°C liegt. Es besteht die Gefahr der Eisbildung, es muss eingegriffen werden, um Schäden am Pool und an der Hydraulikanlage zu vermeiden.

- aktive Überwinterung: Drücken Sie die Pumpe gegen Frostbildung, dann können die Sonden im Wasser bleiben. Diese Frostschutzfunktion ist automatisch, wenn das INTELLIPOOL INTELLIPOOL mit der Sondeneinheit angeschlossen ist.
- passive Überwinterung: Nehmen Sie die Sonden aus dem By-Pass und setzen Sie die Stollen zur Konservierung wieder auf die Sonden. Das Innendisplay zeigt dann Messwerte im Wasser der Schutzbolzen an.

Weitere Details finden Sie im Kapitel Überwinterung Ihres Pools.





Das Gefrierpiktogramm für die Lufttemperatur wird angezeigt, wenn die vom Funkrelais gemessene Temperatur unter +3°C liegt.

Die Wassertemperatur beträgt 0.5°C

# 5.2.3 PH-Trend



- 1 PH-Trend (wird alle 2 Stunden aktualisiert)
- → pH-Wert steigt
- → der pH-Wert ist stabil
- 🔹 🛶 pH-Wert sinkt
- 2 Der pH-Wert hat den Alarmwert erreicht
- 3 Gemessener pH-Wert
- moxi der pH-Wert hat den maximalen Alarmwert erreicht (werkseitig auf 6.7 voreingestellt, über das Alarmmenü veränderbar, siehe Alarmmodus [>Seite 66])
  - Imm der pH-Wert hat den minimalen Alarmwert erreicht (werkseitig auf 7.9 voreingestellt und über das Alarmmenü veränderbar, siehe Alarmmodus [→Seite 66])
- Begrenzte Anzeige zwischen 0 und 9.9
- Wert außerhalb der Anzeigegrenze:
  - LūpH<0
  - HipH > 9.9
- 4 Einhaltung der Alarmsollwerte
- Or pH-Wert entspricht den Alarmsollwerten (werkseitig voreingestellt von 6.7 bis 7.9)
- Official pH-Wert außerhalb der Alarm-Sollwerte ("Mini" und "Maxi" zeigen an, ob der Wert zu niedrig oder zu hoch ist)

Der pH-Wert ist eine Größe (ohne Einheit), die den Säuregehalt (0 bis 7) oder die Alkalität (7 bis 14) des Beckens misst. Der pH-Wert ist die Konzentration der Wasserstoffionen. Für einen Pool ist der ideale pH-Wert in der Regel nahe 7.3 (je nach Installation mit Ihrem Poolbesitzer zu bestätigen).



#### Tipp Die Genauigkeit der pH-Messung hängt mit der regelmäßigen Wartung der pH-Sonde zusammen. Es ist ratsam, die Verschmutzung regelmäßig zu überprüfen (siehe Reiniqung der pH- oder RedOx-Sonde [→Seite 82]) und vor der Sommersaison zu kalibrieren (siehe Kalibriermodus [→Seite 69]). Hinweis Die Einstellwerte für hohe und niedrige pH-Alarme sind werksseitig auf 6.7 und 7.9 voreingestellt. Diese Werte können über den Alarmmodus geändert werden (siehe Alarmmodus [→Seite 66]). 2 7 0 1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 SÄURE IDEAL BASIC 6.7 7.9 pH-Wert zu hoch oder zu niedrig! Hautreizung ✓ Sicherstellen, dass: ✓ der Bolzen wurde von der pH-Sonde entfernt (siehe Installation der Sonden [⇒Seite 42]) ✓ die pH-Sonde wurde vor weniger als 6 Monaten kalibriert (siehe Kalibriermodus [→Seite 70]) ✓ pH-Sonde nicht verschmutzt (siehe Reinigung der pH- oder RedOx-Sonde [→Seite 82])

- manuelle Regelung: je nach pH-Drift "pH-" oder "pH+" einfüllen.
- automatische Regelung: Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion der Ausrüstung.

Wenn der pH-Wert Hi oder Lo ist, überprüfen Sie, ob eine Luftblase an der Unterseite der pH-Sonde die Messung nicht verfälscht. Schütteln Sie das Gerät (nach Art eines Quecksilberthermometers) so, dass durch Zentrifugalkraft eine eventuelle Luftblase aufsteigt.

# 5.2.4 Leitfähigkeitstrend





2	Leitfähigkeit hat Alarm- wert erreicht	<ul> <li>mm die Leitfähigkeit hat den maximalen Alarmwert erreicht (werkseitig auf 50 µS voreingestellt, über das Alarmmenü veränderbar, siehe Alarmmodus [→Seite 66])</li> </ul>
		<ul> <li>mm die Leitfähigkeit hat den minimalen Alarmwert er- reicht (werkseitig auf 1200 µS voreingestellt, über das Alarm-</li> </ul>
		menü veränderbar, siehe Alarmmodus [→Seite 66])
3	Messwert der Leitfähig-	<ul> <li>begrenzte Anzeige zwischen 0 und 1999</li> </ul>
	keit	• Wert außerhalb der Anzeigegrenze:
		– └□Leitfähigkeit < 0 g/l
		– Hı Leitfähigkeit > 19.99 g/l
4	Verwendete Einheit	• g/l Einheit für die Salzelektrolyse
		<ul> <li>µS-Einheit ohne Salz-Elektrolyse</li> </ul>
		Die Wahl der Leitfähigkeitseinheit (µS oder g/l) erfolgt über den Kalibrier- /Einheitenwechselmodus (siehe Kalibriermodus [⇒Seite 69]).
		Wenn das Display µS als Maßeinheit verwendet und der Wert über 1999 µS steigt, wechselt es automatisch in g/l. Leitungs- wasser hat in der Regel eine Leitfähigkeit zwischen 300 und 600 µS in Frankreich.
5	Einhaltung der Alarmsoll- werte	<ul> <li></li></ul>
		• 😣 leitfähigkeit außerhalb der Alarmsollwerte

 Veitfähigkeit außerhalb der Alarmsollwerte ("Mini" und "Maxi" zeigen an, ob der Wert zu niedrig oder zu hoch ist)

Die Leitfähigkeit ist die Fähigkeit eines Wassers, den Durchgang von elektrischem Strom zu ermöglichen, die Leitfähigkeit ist proportional zur Konzentration an gelösten Mineralien (teilweise aus Wasseraufbereitungsprodukten).

## Hinweis

-

Der  $\mu\text{S-Wert}$  gibt das "Alter des Teichwassers" an.

# Übereinstimmung $\mu S/$ g/L: 1.000 $\mu S$ = 0.63 g/L und 1 g/L = 1.587 $\mu S.$

Leitfähigkeit bei 25°C (µS/cm)	TH geschätzt	Klassifizierung der Wasserhärte
<300	<17	Süßwasser
Zwischen 300 und 550	Zwischen 17 und 30	Hartes Wasser
Zwischen 550 und 950	Zwischen 30 und 55	Sehr hartes Wasser
>950	>55	Extrem hartes Wasser

• Leitfähigkeit in einem Salz-Elektrolysebecken (in g/l)



- die Leitfähigkeit ist zu niedrig (je nach Typ des Elektrolyseur): Salz bis zu dem von Ihrem Elektrolyseur empfohlenen Wert hinzufügen.
- leitfähigkeit zu hoch (je nach Typ des Elektrolyseur): Teichwasser erneuern (Entleerung
   + Befüllung), bis der gewünschte Wert erreicht ist
- Leitfähigkeit in einem Becken ohne Salzelektrolyse (in µS/cm)
  - die Leitfähigkeit ist zu hoch (>1200 µS, Standardalarmwert änderbar): Teichwasser erneuern (Entleerung + Nachfüllen), bis ein Wert unter 1200 µS erreicht ist. Ein Wasser mit einer Leitfähigkeit von mehr als 1200 µS wird als "gepuffert" bezeichnet, die Behandlungen werden dann unwirksam.

#### Hinweis

3

m٧

Ein Leitfähigkeitswert Null (oder nahe Null) ist ein Zeichen für das Vorhandensein von Luft in der Sondenhalterröhre.

# 5.2.5 RedOx-Trend



- 1 RedOx-Trend (alle 2 Stunden aktualisiert)
- 🚅 die RedOx steigt
- → redOx ist stabil
- \prec red0x sinkt
- 2 RedOx hat Alarmwert erreicht
- moxi der RedOx hat den maximalen Alarmwert erreicht (werkseitig auf 800 mV voreingestellt, über das Alarmmenü veränderbar, siehe Alarmmodus [→Seite 66])
- mmi der RedOx hat den minimalen Alarmwert erreicht (werkseitig auf 550 mV voreingestellt, über das Alarmmenü veränderbar, siehe Alarmmodus [→Seite 66])
- begrenzte Anzeige zwischen 0 und 999
  - Wert außerhalb der Anzeigegrenze:
    - L□Leitfähigkeit < -99 mV
    - Hı Leitfähigkeit > 999 mV
- 5 Einhaltung der Alarmsoll-

RedOx-Wert gemessen in

- Option f
  ür eine Dosierpumpe, die mit einer Kan
  üle zur Erkennung eines niedrigen F
  üllstands ausgestattet ist
- RedOx entspricht den Alarm-Sollwerten (werkseitig voreingestellt von 550 bis 800 mV)
- RedOx außerhalb der Alarm-Sollwerte ("Mini" und "Maxi" zeigen an, ob der Wert zu niedrig oder zu hoch ist)

Konzentration des Desinfektionsmittels (Chlor, Brom, Aktivsauerstoff ...) im Becken.



Für diese Messung der "Desinfektionsleistung" wird üblicherweise empfohlen, zwischen 650 mV und 750 mV zu bleiben.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000	-							DD			m\/
	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000

Das Oxidations-Reduktions-Potential informiert über die Qualität des Oxidationsmittels im Wasser. Es ist das Ergebnis des Verhältnisses von Menge des Desinfektionsmittels/Menge der Verschmutzung.

⚠ VORSICHT								
	Ein hohes RedOx kann Teile des Beckens beschädigen!							
<u>/•</u>	Ein niedriges RedOx kann gefährlich für die Hygiene sein!							
	✓ Sicherstellen Sie, dass:							
	$\checkmark$ der Bolzen wurde von der RedOx-Sonde entfernt (siehe Sondeneinheit [ $ ightarrow$ Seite 20])							
	<ul> <li>✓ die RedOx-Sonde ist nicht verschmutzt (siehe Reinigung der pH- oder RedOx-Sonde [→Seite 82])</li> </ul>							
	<ul> <li>manuelle Regelung: Desinfektionsmittel (Chlor, Brom, Aktivsauerstoff) bis zum gewünschten Wert hinzufügen.</li> </ul>							
	<ul> <li>automatische Regelung: Überpr üfen Sie die ordnungsgem ä ße Funktion der Ausr üs- tung mit Ihrem Poolbesitzer.</li> </ul>							

# 5.2.6 Aktueller Modus



Die Modi Alarm (Alarmmodus [→Seite 66]) und Kalibrierung (Kalibriermodus [→Seite 69]) entsprechen der auf der Rückseite des Innenanzeige Position des Schalters.

Der Radiomodus (Radiomodus [→Seite 72] INTELLIPOOL) bedeutet, dass das Radio ein neues Element im Netzwerk lernt.

## 5.2.6.1 Alarmmodus

In diesem Modus kann der Sollwert geändert werden von:

- hoher pH-Alarm (werkseitig auf 7.9 voreingestellt);
- niedriger pH-Alarm (werkseitig auf 6.7 voreingestellt);
- hoher Leitfähigkeitsalarm (werkseitig auf 1200 µS voreingestellt);
- niedriger Leitfähigkeitsalarm (werkseitig auf 50 µS voreingestellt);
- hochalarm des RedOx (werkseitig auf 800 mV voreingestellt);
- niedriger Alarm des RedOx (werkseitig auf 500 mV voreingestellt).

# Ändern der Alarmsollwerte

#### Hinweis

Alle diese Werte bleiben beim Batteriewechsel gespeichert.



#### Hinweis

Um alle Standardeinstellungen des Geräts wiederherzustellen, drücken Sie lange (4 s) auf "Reset" mit einer Büroklammer auf der Rückseite der Innenanzeige. Die Operation wird mit einem langen Piepton bestätigt.



1. Stellen Sie den Schalter auf den Alarmmodus (Rückseite der Innenanzeige).



⇒ Der Alarmmodus ist auf der Innenanzeige ausgewählt:



- 2. Drücken Sie \varTheta , um den niedrigen pH-Alarm auszuwählen.
- 3. Drücken Sie , um den pH-Wert auszuwählen .
   4. Verwenden und stellen Sie den niedrigen pH-Alarmwert ein .
   5. Drücken Sie, um den niedrigen pH-Alarmwert zu bestätigen.
   6. Drücken Sie , um den hohen pH-Alarm auszuwählen.
- 7. Drücken Sie 🐨 , um den pH-Wert auszuwählen









25. Bestätigen Sie die Auswahl 💜, um den Wert des hohen Alarms des RedOx zu bestätigen.

26. Stellen Sie den Schalter wieder auf den ON-Modus (Rückseite der Innenanzeige).

#### 5.2.6.2 Kalibriermodus

Trotz der Kalibrierung der Messsensoren kann es vorkommen, dass ein Wert mit einer anderen Messmarke (übliches Thermometer...) verschoben wird. Dazu haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Werte freiwillig zu korrigieren.

#### Einheitenwechsel & freiwillige Wertkorrektur

#### Hinweis

Alle diese Werte bleiben beim Batteriewechsel gespeichert.

In diesem Modus können die Einheiten geändert werden von:

- die Lufttemperatur & Kühlmitteltemperatur (werkseitig voreingestellt in °C);
- die Wasserhöhe (werkseitig voreingestellt in cm);
- die Leitfähigkeit (werkseitig voreingestellt in µS).

In diesem Modus werden die Messwerte korrigiert von:

- Die Lufttemperatur;
- Die Wassertemperatur.
- 1. Stellen Sie den Schalter auf den Alarmmodus (Rückseite der Innenanzeige).



⇒ Der Kalibrierungsmodus wird auf der Innenanzeige ausgewählt:



# Temperatureinheit Luft & Wasser (°C /°F)





- 1. Drücken Sie 🖉 , um die Luft- und Wassertemperatureinheit auszuwählen
- 2. Verwenden Sie ਓ , um die Einheit zu ändern.
- 3. Drücken Sie 🧖 , um die Auswahl zu bestätigen.

# Lufttemperaturkorrektur

- 1. Drücken Sie ੳ , um die Lufttemperatur auszuwählen
- 2. Verwenden 🖨 und 🖨 um den Wert der Lufttemperatur einzustellen.
- 3. Auswahl bestätigen, 🥙 um den Wert der Lufttemperatur zu bestätigen.

# Kühlmitteltemperaturkorrektur

- 1. Drücken Sie , um die Kühlmitteltemperatur auszuwählen 2. Verwenden 👻 und 🚱 um den Wert der Kühlmitteltemperatur einzustellen.
- 3. Bestätigen Sie die Auswahl, 🤎 um den Wert der Kühlmitteltemperatur zu bestätigen.

# Leitfähigkeitseinheit (g/l oder µS)



- 1. Drücken Sie 😧 , um die Leitungseinheit auszuwählen
- 2. Verwenden 🖨 und ändern Sie die Einheit.
- 3. Bestätigen Sie die Auswahl 🤎 , um die Leitfähigkeitseinheit zu bestätigen.
- 4. Stellen Sie den Schalter wieder auf den ON-Modus (Rückseite der Innenanzeige).

#### Kalibrierung einer pH-Sonde

Aufgrund seiner Beschaffenheit muss eine pH-Sonde regelmäßig (vorzugsweise vor der Saison) neu kalibriert werden.

Der pH-Sensor Pentair ist als Ersatzteil bei Ihrem Händler Pentair.







#### Werkzeuge

- pH-Sonde;
- innenanzeige;
- pH4- und pH7-Standardflaschen.

#### Vorgehensweise

- ✓ Dieses Verfahren erfordert, dass es im Schatten praktiziert wird.
- 1. Stellen Sie den Schalter auf den Kalibrierungsmodus (Rückseite der Innenanzeige).



⇒ Der Kalibrierungsmodus wird auf der Innenanzeige ausgewählt:



2. Drücken Sie 5 Mal 🖨 , um den pH-Trend auszuwählen.



- 3. Auswahl bestätigen 🖉
- 4. Tränken Sie das Ende der pH-Sonde in der Durchstechflasche mit pH 7-Standardlösung für mindestens 10 min.



5. Tippen Sie auf , ein Countdown von 99 s wird gestartet:



- ⇒ 🕑 Setzen Sie den Vorgang fort (gehen Sie zum nächsten Schritt)
- ⇒ Sverfahren fehlgeschlagen:
- ⇒ Überprüfen Sie das Vorhandensein einer Lösung pH 7 in Kontakt mit der Sonde für die Zeit des Verfahrens.
- ⇒ Die Sonde ist nicht mehr funktionsfähig (muss ersetzt werden).



- 6. Auswahl bestätigen 🖉
- 7. Tränken Sie das Ende der pH-Sonde in der Durchstechflasche mit pH 4-Standardlösung für mindestens 10 min.



8. Tippen Sie auf , ein Countdown von 99 s wird gestartet:



- ⇒ 🕑 Das Verfahren ist abgeschlossen.
- ⇒ 🛇 Verfahren fehlgeschlagen:
- ⇒ Überprüfen Sie das Vorhandensein einer Lösung pH 4.0 in Kontakt mit der Sonde für die Zeit des Verfahrens.
- ⇒ Die Sonde ist nicht mehr funktionsfähig (muss ersetzt werden).

#### 5.2.6.3 Radiomodus

# Hinweis

Die Bestandteile eines Pakets INTELLIPOOL werden werksseitig durch einen eindeutigen Funkcode gekoppelt, der das Risiko von Interferenzen mit anderen INTELLIPOOL (Umgebung...).

Mit diesem FUNKMODUS können Sie in ein bestehendes Produktsystem einfügen INTELLIPOOL:

- ein Funkrelais Nr.2 zur Bewältigung schwieriger Funkreichweitensituationen (Relief, sehr lange Distanzen...);
- ein Innenanzeige Nr.2, um eine zweite Quelle zum Lesen der Informationen Ihres Beckens zu nutzen.

# 5.2.7 Status des akustischen Alarms



Auf der Innenanzeige sind ein akustischer Alarm für die verschiedenen Alarme sowie ein diskreter Piepton verfügbar.

Dieses Piktogramm veranschaulicht das Ein- und Ausschalten des Schalls, auf den über den Schalter auf der Rückseite der Innenanzeige zugegriffen werden kann.


## 5.2.8 Sonden ohne Wasser



PH- und RedOx-Sonden (ORPs) sollten immer in Wasser getaucht werden, um ein Austrocknen zu verhindern.

Normalerweise befinden sich die Sonden immer im Wasser. Wenn Luft in der Rohrleitung vorhanden ist, überprüfen Sie aus irgendeinem Grund das Vorhandensein eines Lufteinlasses sowie die ordnungsgemäße Abdichtung des Hydrauliksystems.

## 5.2.9 Ladestand der Batterien



Der Batteriestand wird unter dem Piktogramm angezeigt, das jedes betroffene Element darstellt.

Die Lebensdauer der Batterien beträgt mehr als 1 Jahr, kann jedoch je nach Klima und Nutzungsbedingungen variieren.

Sobald der Füllstand auf "Schwache Batterien" eingestellt ist, müssen die Batterien gewechselt werden: (Funkrelais: 4 X LR6/Innenanzeige: 4 X LR6), siehe Austausch der Alkalibatterien [→Seite 84]



## 5.2.10 Funksignalstärke



Die Funkreichweite des INTELLIPOOL Sondeneinheit Netzwerks abhängig vom geografischen Standort des Funkrelais und des Innenanzeige können folgende Punkte die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen:

- eine lange Distanz;
- ein erhöhter Pool im Vergleich zum Haus;
- das Vorhandensein einer Umfassungsmauer;
- materialien des Hauses (Stahlbeton oder Metallgebäude);
- die Halterung des Funkrelais (verzinkter Metallpfahl oder Regenwasserabstieg).

Wenn das Netzwerksignal nach dem Testen verschiedener Konfigurationen der Position des Funkrelais immer noch zu schwach oder nicht vorhanden ist, platzieren Sie ein zweites Funkrelais zwischen dem Technikraum und dem Innenraumdisplay, um die Signalstärke zu optimieren (Tests durchführen, bevor Sie die Elemente befestigen). Das Hinzufügen eines Elements zum Funknetzwerk beinhaltet das Lernen (siehe Hinzufügen eines Funkrelais und/oder eines Innenanzeige [→Seite 75]).

## 6 Operationen

## 6.1 Inbetriebnahme

Einschalten

Bei der ersten Inbetriebnahme:

- Fassadenplatten müssen auf der E-Box installiert werden;
- die Kontrollleuchte an der Vorderseite des E-Box-Gehäuses muss leuchten, was das Vorhandensein von Spannung bedeutet;
- das Kontrollzentrum muss über ein hintergrundbeleuchtetes Display verfügen und Informationen zu den verschiedenen Messungen des Poolwassers anzeigen;
  - wenn das Kontrollzentrum ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wird, blinkt die Kontrollleuchte der 4X Extension 30 Sekunden lang, bevor sie kontinuierlich leuchtet.

## 6.2 Hinzufügen eines Funkrelais und/oder eines Innenanzeige

#### Hinweis

Die Elemente, aus denen sich ein INTELLIPOOL zusammensetzt, werden ab Werk durch einen einzigartigen Funkcode gekoppelt, der das Risiko von Interferenzen mit anderen INTELLIPOOL.

Mit diesem FUNKMODUS können Sie in ein bestehendes System einfügen INTELLIPOOL:

- ein Funkrelais Nr.2 zur Bewältigung schwieriger Situationen von Funkreichweiten (Relief, sehr lange Distanzen...).
- ein Innenanzeige Nr.2, um eine zweite Quelle zum Lesen der Informationen Ihres Beckens zu nutzen.
- 1. Drücken Sie kurz (0.5 s) auf "Reset".



#### Vorsicht - Material

Nicht 4 s lang drücken (bis zum Piepton).

Dieser würde einen Reset der Alarmwerte auslösen (Gefahr des Informationsverlustes).

⇒ Der Radiomodus wird auf der Innenanzeige ausgewählt:





#### Hinweis

•

Das Einschalten eines Funkrelais oder einer Innenanzeige löst das automatische Erkennen/Lernen eines Funkcodes aus.

#### **Neues Funkrelais Nr.2**

1. Ziehen Sie am Topf durch der Lasche ausziehen.



2. Stellen Sie den Jumper in die Off-Position, um eine Störung der Außentemperatur- und UV-Indexwerte des Funkrelais K Nr.1, Funkrelais [→Seite 22].



3. Entfernen Sie die Isolierfolie von den Batterien.



4. Verbinden Sie den Stapelblock erneut.



5. Den Topf wieder anziehen.



⇒ Die rote LED blinkt.



#### Neue Anzeige Nr.2

1. Entfernen Sie die Batterieklappe.



2. Entfernen Sie die Isolierfolie von den Batterien.



- 3. Die Innenanzeige Nr.2 wechselt in den Funklernmodus.
- 4. Die Innenanzeige Nr.2 zeigt die gleichen Werte wie die Innenanzeige Nr.1.
- 5. Batterieklappe wieder einsetzen.

#### Hinweis

Wenn die Alarmwerte des Displays Nr.1 angepasst wurden, müssen sie auf das Display Nr.2 übertragen werden, um identische Alarmmeldungen zu erhalten.

## 6.3 Neulernen der Original-Innenanzeige

Dieser FUNKMODUS ermöglicht es bei Verlust oder Austausch der Originalanzeige, diese im bestehenden Netzwerk zu INTELLIPOOL erkennen.

- 1. Drücken Sie auf "Radio-Lernen".
  - ⇒ Die orangefarbene LED leuchtet auf, INTELLIPOOL dann die Sondeneinheit 5 Min lang einen Lerncode sendet aus.



- ⇒ Das Einschalten der Innenanzeige löst das automatische Erkennen/Lernen eines Funkcodes aus.
- 2. Entfernen Sie die Batterieklappe.



3. Entfernen Sie die Isolierfolie von den Batterien.





⇒ Die Innenanzeige wechselt in den Funklernmodus.

(pH)
RedOx
•≈∞n) <sup>10</sup> -⊡ Ø 1 <u>0</u> -∞∞ Y

- 4. Die Innenanzeige zeigt die Werte an.
- 5. Batterieklappe wieder einsetzen.
- 6. Setzen Sie die orangefarbene Abdeckung wieder auf INTELLIPOOL Sondeneinheit.

## 6.4 Betrieb des Internet Relais

Der Betrieb des Internet Relais wird durch den Farbcode sowie die Häufigkeit des Blinkens der folgenden LEDs beschrieben:





3 Netzwerkverbindung-LED Initialisierungsfehler oder fehlende Stromversorgung (). Die Verbindung des Netzkabels prüfen.

Fehlen eines Netzes (

Überprüfen Sie den Anschluss des Ethernet-Kabels und überprüfen Sie die Internetverbindung.

DHCP-Auflösung wird ausgeführt ( ). Wenn das Blinken anhält, überprüfen Sie die Aktivierung von DH-CP in der Schnittstelle Ihres Internetmodems.

Mit dem Netzwerk verbunden (

Das Internetrelais ist gut mit dem Netzwerk verbunden.

#### 6.4.1 Hausautomation-Pool-Konto

Die www.intellipool.eu ermöglicht ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen Ihres Pools jederzeit über das Internet zu verfolgen.

- 1. Um Zugriff auf Ihre Einstellungen zu erhalten, loggen Sie sich auf der oben genannten Webseite ein.
- Wenn Sie neu sind, erstellen Sie ein Konto, indem Sie die auf dem Bildschirm angegebenen Schritte ausführen.
   Ansonsten verwenden Sie Ihre übliche ID

Ansonsten verwenden Sie Ihre ubliche

Funktionen und Kontotyp:

Kontoauswahl	Basic	Privatperson	Schwimmbad
Lesen von Informationen (pH, RedOx, Temperatur)	Х	Х	Х
Komfortsteuerung (Heizung, Beleuchtung)	Х	Х	Х
Einstellung der Uhren (Filterung, pH- oder Red0x-Prioritäten)		Х	Х
Sollwerteinstellungen (pH, Wassertemperatur)		Х	Х
Einstellen der Sollparameter (Einspritzzeit, Pumpenvolumen)			Х
Einstellung der Anlagenparameter (Desinfektionsmitteltyp, pH+ oder pH-)			Х

Der Kontotyp "Pooler" ist ausschließlich für Profis reserviert.



Die Seriennummer befindet sich auf dem Typenschild der Innenanzeige, das sind die fünf Ziffern, die auf die Buchstaben SN (1) folgen. Diese Nummer befindet sich auch auf der letzten Titelseite dieses Dokuments.

Die ID-Key-Nummer (2) ist ein eindeutiger Sicherheitscode, der das Gerät zertifiziert, den Sie auf der letzten Titelseite dieses Dokuments finden.

1. Das Konto wird erstellt, Sie können sich anmelden und haben Zugriff auf die Einstellungen Ihres Pools.



# 7 Wartung

## 7.1 Wartung

Reinigen Sie die Außenseite der einzelnen Elemente mit einem trockenen Mikrofasertuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Schleifmittel oder Säuren.

## 7.2 INTELLIPOOL (Wassertemperatur < +3.0°C)

- aktive Überwinterung: Der erzwungene Betrieb der Pumpe verhindert die Eisbildung an der Oberfläche.
- passive Überwinterung: Senkung des Wasserspiegels unter den Verdrängungsdüsen, Entlüftung der Rohrleitungen, Verlegung von Überwinterungsschwimmern, Verlegung einer Klappe...

#### Aktive Überwinterung des Pools

Die Sonden können bis zu einer Wassertemperatur von +3°C oder höher an Ort und Stelle bleiben. Liegt die Temperatur unter +3°C, besteht die Gefahr, dass die pH- und -RedOx-Sonden irreversibel beschädigt werden.

1. Achten Sie darauf, die Wassertemperatur über +3°C zu halten (Filteraktivierung).

Wenn die INTELLIPOOL Sondeneinheit mit dem INTELLIPOOL Kontrollzentrumsprodukt angeschlossenen wird, letzteres verfügt über eine Frostschutzfunktion.

## 7.3 PH- und RedOx-Sonden

Eine Ablagerung von Zahnstein oder schwebenden Elementen im Becken kann auftreten. Sonden sind empfindliche Messelemente, die sorgfältig gereinigt werden sollten.

- Bei Fremdkörperablagerungen die Sondenenden mit einer kleinen weichen Bürste (weiche Zahnbürste) reinigen und anschließend gründlich unter Wasser abspülen (siehe Reinigung der pH- oder RedOx-Sonde [→Seite 82]).
- Im Falle einer Ablagerung von Zahnstein das Ende der Sonde mindestens 5 Minuten in reinen weißen Essig tauchen und dann gründlich unter Wasser abspülen (siehe Reinigung der pHoder RedOx-Sonde [→Seite 82]).
- 3. Die pH-Sonde vor jeder Saison oder alle 6 Monate neu kalibrieren (siehe Kalibriermodus [ $\Rightarrow$ Seite 70]).



## 7.4 Funkrelais und Innenanzeige

#### Funkrelais

Da das Funkrelais außen angebracht ist, ist das Auftreten von Ablagerungsspuren völlig normal.

1. Entfernen und reinigen Sie die Linse von möglichen Körpern, die die Glasscheibe verstopfen (Blätter, Flecken...).

#### Innenanzeige

Die Innenanzeige ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt. Sonneneinstrahlung (UV) oder Regen kann es irreversibel beschädigen.

- 1. Das Gerät darf keinen Stößen oder Kräften ausgesetzt werden, die den Betrieb beeinträchtigen oder die Lebensdauer des Geräts einschränken könnten.
- 2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- 3. Reinigen Sie die Außenseite mit einem Mikrofasertuch oder Schwamm. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Schleifmittel oder Säuren.

## 7.5 Reinigung der pH- oder RedOx-Sonde



#### Physikalische Reinigung der Sonde bei Vorhandensein eines Elements im Schutzkäfig

Je nach Umgebung der Sonde können sich Organismen entwickeln und die Messung stören. Es wird dann notwendig, die Spitze der Sonde (pH oder RedOx) physikalisch zu reinigen.

1. Schutzkäfig vorsichtig von Hand abschrauben.



2. Bürsten Sie die Sondenspitze vorsichtig mit einer Zahnbürste, die zuvor in weißen Essig getaucht wurde, bis der Fremdkörper vollständig entfernt ist.





3. Spülen Sie das Ende der Sonde 5 Minuten lang gründlich unter fließendem Wasser ab.



- 4. Schutzkäfig vorsichtig wieder aufschrauben.
- 5. Nur bei pH-Sonde die Sonde kalibrieren.

#### Chemische Reinigung der Sonde (im Schutzkäfig dürfen keine Elemente vorhanden sein)

1. Tauchen Sie die Spitze der Sonde für mindestens 10 Minuten in weißen Essig.



2. Spülen Sie das Ende der Sonde 5 Minuten lang gründlich unter fließendem Wasser ab.



3. Nur bei pH-Sonden die Sonde kalibrieren.

an Sale Colom	-
4	7



## 7.6 Austausch der Alkalibatterien

Die Lebensdauer der mitgelieferten Batterien beträgt mehr als ein Jahr (abhängig von den Nutzungsbedingungen).

Neue Batterien müssen alkalisch sein und dürfen keine wiederaufladbaren Batterien verwenden.

# VORSICHT Batterien können gefährliche Stoffe enthalten, sie dürfen nicht in den Müll geworfen werden. Sie dürfen nicht geöffnet oder ins Feuer geworfen werden, da sonst eine Explosion droht. Batterien in geeigneten Sammelstellen recyceln.



## 7.6.1 Batteriewechsel am Funkrelais

#### Vorsicht - Material

 Da das Funkrelais sehr hoher Hitze ausgesetzt ist, müssen hochwertige Alkalibatterien verwendet werden, die Temperaturen von +70°C standhalten (ex DURACELL PROCELL-Batterien).

Beschädigungsgefahr am Funkrelais

✓ Sobald der Füllstand bei "Schwache Batterien" liegt, sollten die Batterien gewechselt werden.



1. Ziehen Sie am Topf durch der Lasche ausziehen.



2. Entfernen Sie die gebrauchten Batterien.



3. Setzen Sie die neuen Alkalibatterien (4xAA) unter Beachtung der angegebenen Polarität ein.





4. Verbinden Sie den Stapelblock erneut.



- 5. Rote LED blinkt 10 s.
  - ⇒ Das Funkrelais-Batteriesymbol auf der Innenanzeige muss nach 30 Sekunden volle Batterien anzeigen.



6. Den Topf wieder anziehen.



## 7.6.2 Batteriewechsel im Innenraumdisplay

✓ Sobald der Füllstand bei "Schwache Batterien" liegt, sollten die Batterien gewechselt werden.



- 1. Schutzabdeckung (2) abnehmen.
- 2. Entfernen Sie die gebrauchten Batterien.
- 3. Legen Sie die neuen Batterien (1) (4 AA-Batterien) unter Beachtung der angegebenen Polaritäten ein.





- 4. Überprüfen Sie auf dem Display der Innenanzeige den Leistungspegel der Batterien.
- 5. Schutzabdeckung (2) wieder einsetzen.
- ⇒ Der Batteriestand wird aktualisiert.



Hinweis	5
1	Das Wechseln der Batterien löscht nicht die Anpassung der Programmierung der Innen- anzeige.
Hinweis	3
•	Warten Sie 10 s, um die Bildschirmanzeige zu aktualisieren.

# 8 Störungsbeseitigung

## 8.1 Warnmeldungen

Warnmeldungen	Bedeutungen	
	INTELLIPOOL schaltet sich nicht ab oder startet die Filtration nicht.	
	<ol> <li>Anschlüsse pr üfen, ob der Schalter 3 Position auf Uhr/ Auto steht und der richtige Anschluss von A1A2 vorhan- den ist.</li> </ol>	
	Wenn die Filterung auf Off eingestellt ist, wird diese Meldung einige Sekunden lang angezeigt, um Sie darüber zu informie- ren, dass das Frostschutzmittel inaktiv wird, und Sie auf die Wichtigkeit dieser Entscheidung aufmerksam zu machen.	
	Der Frostschutzmodus ist aktiv, werkseitig auf +3.0°C einge- stellt (im Menü Installation änderbar).	
	Der Chlortank ist leer, diese Meldung wird nur angezeigt, wenn er mit einer INTELLIPOOL Probe Unit oder einem In- Aux verbunden ist.	
	1. Füllen Sie den Behälter mit flüssigem Chlor.	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! RedOx-Regelung ! ! Max. Tag ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!	INTELLIPOOL benötigt mehr Desinfektionsmittel als im Menü <b>Tagesvolumen Max</b> (werksseitig auf 0.5 l/Tag eingestellt).	
	Die Nachricht wird automatisch um Mitternacht gelöscht.	
	Den pH-Reglertank ist leer, diese Meldung wird nur ange- zeigt, wenn er mit einer Son deneinheitINTELLIPOOL oder ei- nem In-Aux verbunden ist.	
	1. Füllen Sie den pH-Korrektorbehälter.	
PH-Regelung ! ! Max. Tag ! ! Max. Tag !	INTELLIPOOL benötigt mehr pH-Korrekturmittel als im Menü Tagesvolumen Max.	
	Sie versuchen, die Filterung zu starten, aber im Filtermenü ist die Position aus.	
Kontrollieren     Sonden     IIIIIIIIIIIIIIIIII	Kalibrierung der pH-Sonde, Kalibriermodus [→Seite 70].	
	Der Filter muss gereinigt werden.	
! reinigen ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1. Starten Sie einen Filterwaschvorgang.	



Warnmeldungen	Bedeutungen	
Keine     Keine     Funkverbindung   	INTELLIPOOL ist nicht mit dem Funknetz angeschlossen. 1. Überprüfen Sie die INTELLIPOOL Antenne und der Status des Funkrelais (Position, Batterien), Fine Fernantenne ist	
	optional erhältlich.	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Bus-Anschluss ! ! fehlerhaft ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Überprüfen Sie die Verbindung aller angeschlossenen Geräte auf dem BUS.	



# 9 Ersatzteil

Die Originalteile, die für die Wartung Ihres Geräts Pentair notwendig sind, erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Artikelnummer SB	Bezeichnung	Schema
INTP-5210	50 cm Kabel-PH-Sonde und pH4 & pH7- Standardlösungen	
INTP-5220	50 cm Kabel Red0x Star Sonde	MARKA DESCRIPTION
INTP-5230	50 cm langes Kabel aus dem Glas für die Leitfähigkeitssonde	
SB-PD-PR0-004B	Kabel 6 m für die Sonde Kühl- oder Luft- temperatur	
INTP-5160	Nur Innenanzeige	
INTP-5150	Nur Funkrelais	
INTP-HOLD-2	Die Analysekammer: Konstanter Durch- fluss für bessere Messgenauigkeit. Durchsichtiges Rohr 4 m, 3 Sondentüren, 2 Aufnahmeringe, 2 Hähne	
INTP-5240	3 m magnetische SMA-Fernantenne (empfohlen für technische Räume, die das Radio stören)	20
INTP-DOS-2	Dosierpumpe komplett	



# 10 Verschrottung

Das Gerät muss gemäß der Richtlinie 2012/19/EU oder den im Land der Installation geltenden Umweltnormen entsorgt werden. Die im System enthaltenen Komponenten müssen in einer Abfallverwertungsanlage sortiert und recycelt werden, die den im Aufnahmeland geltenden Rechtsvorschriften entspricht. Dies wird dazu beitragen, die Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit zu verringern und das Recycling zu fördern. Pentair sammelt keine gebrauchten Produkte zum Recycling. Wenden Sie sich an Ihr örtliches Recyclingzentrum, um weitere Informationen zu erhalten.





# 11 Anhänge

Elektrische Schaltpläne der E-Box INTELLIPOOL













# WWW.PENTAIRPOOLEUROPE.COM

Alle Pentair-Marken und -Logos sind Eigentum von Pentair. Die Warenzeichen, Handelsmarken und Logos Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.