



PROWLER P10 & P20

Robot nettoyeur de piscine

Léger et ergonomique
Méthodique et efficace
Facile d'entretien

Heureux comme
un poisson
dans l'eau.





Robot nettoyeur de piscine

Léger et agile comme un poisson dans l'eau.

Facile à porter et ergonomique

Très fin avec des dimensions hyper compactes et un poids inférieur à 6kg, il est aussi facile à porter qu'un petit cartable.

Muni d'un système d'évacuation d'eau très rapide, il devient un vrai plaisir de le sortir de l'eau.

Sa conception est un atout pour son transport, son rangement, mais également pour le sortir de votre piscine.





Méthodique et efficace

Doté d'un système de navigation intelligent, notre petit poisson commence par :

- scanner la piscine,
- optimiser son nettoyage,
- adapter sa vitesse à la pente.

Il accomplit parfaitement son travail durant son cycle avec une consommation d'énergie moindre, vous laissant plus de temps pour profiter de votre piscine.

Vous apprécierez son déplacement et ses virages parfaits obtenus grâce à ses deux moteurs et son système d'entraînement.

Vous l'admirez gravir les murs et les obstacles avec élégance.

Facile d'entretien

Très à l'aise dans l'eau, le robot se déplace intelligemment, à droite, à gauche, devant, derrière pour éviter l'emmêlement de son câble.

Une fois votre piscine propre, l'accès au filtre et son nettoyage sont très simples. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton situé sur le devant du robot pour ouvrir son capot et de rincer le ou les filtres au jet d'eau : un jeu d'enfant !

Profitez plus de votre piscine, en réduisant le temps d'entretien.



PROWLER P10 & P20


Heureux comme
un poisson dans l'eau.



Sans oublier son
astucieux voyant lumineux*
qui prévient dès que son
filtre est plein.




*Disponible sur le modèle
Prowler P20



		PROWLER P10	PROWLER P20
PISCINE	Taille	30 m ² - longueur jusqu'à 8 m	70 m ² - longueur jusqu'à 12 m
	Forme	Toutes formes et finitions	Toutes formes et finitions
ÉQUIPEMENTS	Longueur du câble flottant	12 m	18 m
	Type de filtre	Filtration simple couche	Filtration double couche
	Accès au filtre	Par le dessus du robot	Par le dessus du robot Indicateur de filtre plein
	Type de brosse	Brosses PVC	Brosses PVC
	Type de nettoyage	Fond	Fond, parois et ligne d'eau
NETTOYAGE	Durée des cycles	1h30	1h30, 2h00 ou 2h30
	Commande à distance	Non disponible	Application smartphone
	Technologie de navigation	Smart Navigation Gyroscope Détection entrée plage	Smart Navigation Gyroscope Détection entrée plage
GARANTIE		2 ans	2 ans





Vous rêviez d'avoir un «poisson télécommandé» ?

Pilotez votre Prowler P20 à distance
grâce au module Bluetooth et
l'application gratuite Prowler RC.
Guidez-le aisément dans votre piscine
pour un nettoyage localisé.



pentair.eu

Photos non contractuelles. Toutes les marques et tous les logos indiqués sont la propriété de Pentair.
Les logos et marques déposées ou non de tierces parties sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
© 2022 Pentair, tous droits réservés. E270010-FR

Scannez pour
plus d'informations

